

天津破碎锤 天津云舟机械配件 破碎锤价格

产品名称	天津破碎锤 天津云舟机械配件 破碎锤价格
公司名称	天津市云舟机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻经济开发区宝康路18号
联系电话	13389966822 13389966822

产品详情

中缸体蓄能器负责让氮气发挥作用

其中和氮气有关的是两个地方，上缸体负责存储低压氮气，中缸体的蓄能器负责让氮气发挥作用。蓄能器内部充满着氮气，是利用液压破碎锤在前一次打击的时候把剩余的能量和活塞反冲的能量储存起来，天津破碎锤，在第二次打击的时候同时释放能量，增加打击能力，通常是在破碎锤本身达不到打击能量的情况下安装蓄能器，来增加破碎器的打击力。所以一般小型的就没有蓄能器，中大型的都装有蓄能器。

锤没有力气，原因很多，如氮气压力不够，管路的油压不够等

锤没有力气，原因很多，如氮气压力不够，破碎锤批发，管路的油压不够等等。还与当时当地的天气及矿石的硬度有关。处理方法：1. 首先检查氮气的压力够不够。2.

检查静态油压够不够。3. 检查工作油量是否充足。4.

钢钎尺寸，破碎锤价格，护板螺丝是否松动。5. 衬套间隙及磨损的状况。6.

测试液压油是否够用。7. 截止阀未全开。8. 溢流阀锁紧螺母松动。以上全部正常的话：

先导A口压力不足或备用阀卡，内泻大量。主进油或回油堵塞。活塞或控制阀内泻量大。动力源不够或大泵内泻；如果是带蓄能器的破碎锤还要检查蓄能器的皮碗是否。

破碎器为什么加注氮气？根据工作原理液压破碎器分为全液压式，液气联合式与氮爆式三大类。液气联合式依靠液压油和后部压缩氮气膨胀，同时推动活塞工作，我们平时使用的

绝大多数破碎器属于液气联合式破碎器。液气联合式破碎锤主要分为上缸体、中缸体、下缸体三大块儿。上缸体是用来储存低压氮气的；中缸体中油活塞、换向阀、蓄能器、油封等；下缸体中固定有钢钎、扁销、横销、内外衬套等。

天津破碎锤-天津云舟机械配件-破碎锤价格由天津市云舟机械配件有限公司提供。天津市云舟机械配件有限公司（tjzjx.tz1288.com）位于天津市宝坻经济开发区宝康路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云舟机械在锤子、斧子中享有良好的声誉。云舟机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。云舟机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。