

双层机械车位 宿迁机械车位 雄峰精英团队研发设计

产品名称	双层机械车位 宿迁机械车位 雄峰精英团队研发设计
公司名称	安徽省雄峰起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县店埠镇双桥
联系电话	13655607289 13655607289

产品详情

机械车位操作说明

1.自动模式下按钮取车方式：

如需取203车位，请输入车位号203，按下ENT健，启动叫车程序，系统会自动运行，将呼叫的车位自动运行到地面停车位，取车离开；

2.操作方式：

用标有与车位号相对应的卡在控制区停留几秒钟，直到卡号（车位号）显示在屏幕上，地下机械车位，控制器启动叫车程序，被呼叫的车位会自动运行到地面层，取车离开；

3.应急情况的应急处理操作：

在危险情况下，可以按下操作屏幕下面的红色急停按钮，双层机械车位，系统总接触器将断开，机械车位租赁，运行中的设备将立即终止，当急停解除后，操作设备，将车位恢复到正常位置。

对机械停车位主体结构的防锈保养和维护。广东机械停车位指出，由于机械停车位的主体结构是钢制结构所建，因此防腐至关重要。若发现有锈蚀部位，应及时进行除锈并涂刷防腐材料如镀锌或喷塑等。此外，还应定期检查机械停车位连接部位的松动情况，如有松动及时进行紧固；

加强对机械停车位传动轴和传动链条的养护。传动轴和传动链条是保障车辆在停车板平顺、稳定的上下、平移运行的关键，因此务必要确保其有一定的润滑油脂，同时防止传动轴磨损和锈蚀。此外，广东机

械停车位建议要定期检查升降链条的松紧程度，并适当调整

机械车位停车操作：存车准备

1.

每一组机械车库配备一个控制器，存车前请操作人员先观察警示灯是否亮起，车上是否有人员及物品。2

. 确保爱车停在自己车位，车停放到位，机械车位归位后在离开。3.

请将爱车后视镜、天线等超越车位尺寸部位收起，宿迁机械车位，避免刮蹭损坏。操作流程：1.

请将IC卡对准操作器识别区刷1卡，IC卡对应车位将自动运行落地。2.

待升降载车板到位后，倒车进入。确认轮胎未偏移或压边，继续倒车。3. 入库车辆尽可能停放于载车板

中心，前轮必须停靠在前轮定位块上。随后拉紧手刹，熄灭发动机，关闭天窗锁好车门。4.

爱车停放正确后，驾驶员方可离开。机械车位将车辆运送至指定泊位。

双层机械车位-宿迁机械车位-雄峰精英团队研发设计(查看)由安徽省雄峰起重机械有限公司提供。安徽省雄峰起重机械有限公司（www.xiongfengqz.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雄峰——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市肥东县店埠镇双桥雄峰起重，联系人：黄经理。