

电动门维修 濮阳电动门 濮阳自伟门业

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 电动门维修 濮阳电动门 濮阳自伟门业 |
| 公司名称 | 濮阳经济开发区新习镇自伟门业 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南濮阳市新习镇后河村 |
| 联系电话 | 13030338227 |

产品详情

不锈钢电动伸缩门常见故障你遇到过的多少？不锈钢电动伸缩门的常见故障你知道怎么处理吗。不锈钢伸缩门生产厂家在这里和大家介绍下不锈钢伸缩门的常见故障有哪些，电动伸缩门维修，当大家在遇到这个问题时，不要惊慌，根本我们我们说的来解决。问题就迎刃而解了。

不锈钢伸缩门遇到的大的一个问题就是不能开关，遇到这样的问题的时候，电动门维修电话，不锈钢伸缩门维修首先要检查有无通电、保险管有无烧毁，如果保险丝熔断了，必须要做全mian检查。一般来说，如果不能开关，一般是线路出现了问题，所以要测量红、白、黄三条引线是否相通，主要是看三条线路在哪里出现的问题。

按保养计划进行系统保养，并记录在设备日常保养表中；

A．清除伸缩门电机及传动链条表面灰尘，并加润滑油；

B．检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘；

C．检查手动开关控制盒，清洁按钮上的污物；

D．检查伸缩门上下行程开关，开关滑轨加润滑油；

E．检查电动刹车手动开关和手动起闸装置；

F．手动控制伸缩门，检查运行情况，电动门维修，并调整上下行程开关位置，濮阳电动门，令伸缩门开启或关闭处于适当的位置，测试过程严防伸缩门冲顶或冲底；

J. 伸缩门附近的烟 / 温感检查电动伸缩门功能，消防中心监控员在联动台上测试伸缩门功能。

伸缩门、道闸使用的是220V市电，不论出现什么故障，首先要检查使用的电压是多少伏，电压是否稳定。一.不能开、关（或起、落）A.先检查有无市电、保险管有无烧毁，如果保险丝溶断了，必须要做全mi an检查。B.在传达室拔掉地下电缆插头，用万用表Rx1挡，测量电机红、白、黄三条引线是否相通，（黄（红）与白色，电阻应在15欧姆左右，黄色与红色应在30欧姆左右），再用R × 10K档测量与其它的线是否有一定的电阻，（主要是检查线与线之间是否会间接性短路）。.红、白、黄三条电机线不通（电阻无穷大），再检测机尾接线盒里的红、白、黄色，若相通，说明地下电缆中红、白、黄断路；不相通：再拆开机罩，在门排与机头连接的插头处再测这三条线，若相通，说明从门排端起至传达室的线断（包括各插头接触不良在内）；若还是不通，直接测量电机定子线圈是否断路。

电动门维修-濮阳电动门-濮阳自伟门业由濮阳经济开发区新习镇自伟门业提供。濮阳经济开发区新习镇自伟门业（www.pyszwm.com）有实力，信誉好，在河南濮阳的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进自伟门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！