

液压梅花抓价位 鸿工机械 液压梅花抓

产品名称	液压梅花抓价位 鸿工机械 液压梅花抓
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

产品详情

挖掘机正确的破碎作业

首先要把锤头笔直放在待破碎的物体上。开端破碎作业时，抬起前部车体大约5cm，破碎时，破碎头要一向压在破碎物上，液压梅花抓价位，不破碎物已被破碎后应立即中止破碎操作。破碎时，由于振荡会使锤头逐步改动方向，所以应随时调整铲斗缸，使锤头方向笔直于破碎物体表面。当锤头打不进破碎物时，应改动破碎方位；在一下当地持续破碎不要超越一分钟，液压梅花抓报价，不然不只锤头会损坏，并且油温会反常升高；关于坚固的物体，应从边缘开端逐步破碎。严禁边反转边破碎、锤头刺进后改变、水平或向上运用液压锤和将液压锤当凿子用。

- 1、底盘护理。底盘是和地面贴近的部位，液压梅花抓供应，受路况影响特别严重，一般这个部位容易锈蚀斑斑，轮壳处甚至还可能松动穿孔。因此，一定要注意挖掘机底盘的清洁防锈处理，定期做一次底盘防锈处理。
- 2、挖掘机抓木器适用于抓取木头等质量较轻的货物，过重的货物容易损坏抓木器的抓斗。
- 3、注意清洁。机器在运行过程中，零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦，磨落下来的金属碎屑又作为磨料继续参与摩擦，更加速了零件配合表面的磨损。
- 4、及时更换易损件。在发现挖掘机抓木器的零配件有出现情况时，要及时进行更换，以免因受损零件而影响整个机械的正常运作，从而造成更大的损伤。

“挖掘机抓钢机”，顾名思义就是指抓钢料的机器，一般是由液压挖掘机演变而成的。挖掘机抓钢机的大小臂俗称“抓料臂”，液压梅花抓，一般较长，其前端是抓钢器，也就是抓钳器，也叫梅花式液压抓斗、桔瓣抓斗，其主要作用是进行废旧金属、工业废料、碎石、建筑垃圾、生活垃圾各种物料的抓取、装载作业。分为原装挖掘机抓钢机和组装挖掘机抓钢机。

液压梅花抓价位-鸿工机械-液压梅花抓由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。山东鸿工机械科技股份有限公司（www.sdhgjxkj.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鸿工机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。同时本公司（www.zhualiaoqi.com）还是从事山东抓料器，山东抓料器批发，山东抓料器厂家的厂家，欢迎来电咨询。