

# 刮板机图片 泰安坤华煤矿机械 刮板机

产品名称	刮板机图片 泰安坤华煤矿机械 刮板机
公司名称	泰安坤华煤矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安新泰翟镇工业园
联系电话	15615784999

## 产品详情

### 使用刮板机还需要清理吗

对于刮板机相信很多人对于刮板机的使用情况以及现在在煤矿行业中使用的情况还是比较好的哦，小编告诉大家对于众多行业中，也许大家不是很清楚对于刮板机的在使用以后要如何很好的清理，所以导致刮板机在没有使用很长时间的时候就出现了很多故障，可是真的是这样吗，下面小编来告诉大家一些相关的知识哦。

首先呢，小编告诉大家对于使用的刮板机方面的情况经常清理刮板机方面的知识，对于经常清理刮板机机头浮煤以免带入下槽增加阻力。经常检查各连接螺栓，应齐全无松动，刮板机，特别是减速器合箱螺栓、

。在检修刮板机时各检修部位应按规定进行调整。所以对于刮板机方面的清理知识还是需要了解的哦，好了小编暂时为大家说这些，如果大家想要了解很多的知识欢迎来电咨询哦。

刮板机配件有哪些？刮板机机头总成由电动机、转轴器、减速器、传动链轮、紧链器、盲轴、机头架等组成。22型传动部中单链型，刮板机配件，适用于煤矿井下SGD420/22型刮板输送机，配套18×64型B级热处理链条，30型传动部适用于煤矿井下用的SGB420/30型刮板输送机，配套30KW低压或高压电机，刮板机厂家，刮板链速为0.88m/s，配套的链环为14×50规格的B级热处理链条，圆环链破断拉力为250KN。刮板机机尾总成由机尾架和机尾轴组装而成，是刮板链回转的导向机构。亦可采用双驱动方式即机头、机尾均为传动部，可使整机铺设长度增到160m。采用双驱动方式时只能共用一套电控装置，先将首尾传动部调至转向一致后方可开机，否则，将造成拉断刮板链或损坏传动部等事故发生。

1、所有参加拆卸人员必须熟悉设备结构、工作原理以及性能，拆卸工作必须合理进行，不得硬敲硬撬，

刮板机图片，设备解体后轴头等部位必须利用胶带包扎，严防损坏。

2、在整个施工过程中必须有一名施工负责人统一指挥行动，参加施工人员必须精力集中，否则不得参加施工。

3、施工期间工器具及零配件必须由专人负责管理，以免丢失。

4、主副绞车及其它绞车提升钢丝绳必须有专人进行检查其完好情况，每提升一次必须检查一次，并作好记录，提升钢丝绳质量必须符合有关规定。

5、主绞车钩头与平板车连接必须采用专用连接器，确保连接可靠。

6、副绞车提升装车时，钩头与设备采用钢丝绳或马蹄环连接，连接必须可靠，否则不得提升。

7、绞车司机接班后必须认真检查绞车完好情况和固定钩头的完好情况，绞车固定必须牢固可靠。

刮板机图片-泰安坤华煤矿机械(在线咨询)-刮板机由泰安坤华煤矿机械有限公司提供。泰安坤华煤矿机械有限公司(www.kunhuameiji.com)为客户提供“皮带机，刮板机，刮板输送机，带式输送机”等业务，公司拥有“皮带机，刮板机，刮板输送机，带式输送机”等品牌，专注于输送设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：耿明伟。