

90w减速马达生产厂家 90w减速马达 SANLY永力电机

产品名称	90w减速马达生产厂家 90w减速马达 SANLY永力电机
公司名称	广东永力电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞东城新锡边东海工业区
联系电话	13559723788

产品详情

90W减速电机90w减速马达

怎样选择减速电机

选择减速电机要有方法，这样才能选到好的产品，下面我就来教你几招：

- 1、确定机械的运转速度，根据这个速度计算齿轮减速马达的减速比（减速比=输入轴速度/出力轴速度=马达速度/机械要求速度）；
- 2、计算负载的力矩，根据这个力矩选择齿轮减速马达的出力，确定齿轮减速马达的型号；
- 3、确定减速马达的附加功能，比如说断电刹车、通电刹车、变频、缩框、外壳材质等。

6W减速电机90w减速马达

当斜齿轮系统上的两个轮齿啮合时，接触点将从轮齿的一端开始，并随着齿轮的旋转逐渐移到另一端，直至两个轮齿完全的啮合。其中，齿轮减速箱的作用是，提供较低的转速，较大的力矩。同时，齿轮箱不同的减速比可以提供不同的转速和力矩。

近年来，减速电机在各行业中的应用已经变得越来越普遍了，90w减速马达价格，我们使用前应对它的工作原理做详细的了解，这样才能正确的使用该设备，减速马达90w，使其在各应用领域中发挥理想的使用效果。

减速电机怎么换油

我们都知道润滑油是确保减速电机正常运行的动力，电机中的油使用一段时间后就需要进行一次更换，90w减速马达，以避免润滑油中含有杂质。减速电机的换油工作并不是看起来那么简单，它是需要按照一定的步骤进行的：

- 1.先切断电源，等减速电机的温度变得温热后才能进行换油。
- 2.在放油螺塞下面放一个接油盘，打开油位螺塞、通气器和放油螺塞。
- 3.将油全部排除。
- 4.装上放油螺塞。
- 5.注入同牌号的新油，油量应与安装位置一致。
- 6.拧紧油位螺塞及通气器。

我们在对减速电机进行换油前，应先仔细阅读一下说明书，说明书上标有加油的位置，一般位于电机的上面，加油要看好油位，不能加多也不能加少，加到油位指示两个刻度之间为宜。

90w减速马达生产厂家-90w减速马达-SANLY永力电机由广东永力电机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东永力电机有限公司（www.sanly-dg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!