

导轨货梯 合肥富先达 合肥货梯

产品名称	导轨货梯 合肥富先达 合肥货梯
公司名称	合肥富先达升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市南七五金机械大市场F13号
联系电话	13637098118 13637098118

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥富先达升降机械有限公司

升降机平台的正确使用方法，加上维护保养以及施工的安全注意事项，可以帮助我们更好的发挥升降机的作用，合肥货梯，在保证工程质量的同时，提高工作效率，保障操作人员的安全。严禁在工作平台上作激烈的人为摇晃。严禁在工作台上进行任何带电作业;发现升降台工作压力过高或声音异常时，应立即停机检查，以免升降台遭受严重破坏。液压升降平台还适用于货柜车装卸、车间、仓库、机场、车站、展厅以及大型晚会的舞台搭建等场所。输送线落差传送等产品。

需要进入升降台工作平台下面检修时，必须吊住升降台工作平台。以防升降台突然下降，造成人员伤亡;非专业人员不得任意调整溢流阀。升降机必须由经过培训考核并取得资格证的人员操作。使用前操作者应检查升降机的电气系统、液压系统和机械系统是否正常。接通电源并打开电源，导轨式货梯，待指示灯亮后试车一次即可进行工作。使用须知，按规定载荷工作，严禁超载使用，在特殊应急情况下多不得超载10%。

严禁在工作平台上作激烈的人为摇晃。严禁在工作台上进行任何带电作业;发现升降台工作压力过高或声音异常时,应立即停机检查,以免升降台遭受严重破坏。输油管等有否漏油现象;臂架上各交叉点螺母是否紧固。操作步骤,撑开支腿,调整支腿螺栓,升降货梯价格,使升降台保持水平,然后锁定支腿定位栓。在平台行驶中如遇特殊情况可使用急停开关停止平台,导轨货梯,但在正常运行中,禁止使用急停开关停车。操作者应负责监督平台运输的物品在台面上尽可能的分布均匀防止偏载,并禁止超载运行。

导轨货梯-合肥富先达(在线咨询)-合肥货梯由合肥富先达升降机械有限公司提供。合肥富先达升降机械有限公司(www.fxdsjj.com)位于合肥市南七五金机械大市场F13工大机械。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前合肥富先达在商业专用设备中享有良好的声誉。合肥富先达取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。合肥富先达全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。