

# 河道清淤泥浆泵 程跃泵业 淤泥浆泵

产品名称	河道清淤泥浆泵 程跃泵业 淤泥浆泵
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

## 产品详情

高耐磨淤泥浆泵需求得增多，生产厂家也就随之增加了很多，我们应该如何选择好的生产厂家呢？

我们在选择购买高耐磨淤泥浆泵的时候首先要选择合适的厂家，然后在选择合适的产品规格。我厂在业内拥有很高信誉度，得到了广大用户的信赖。这些都是因为我们生产出来的高耐磨泥浆泵质量都是符合国家规定和用户需要的，价格也是广大用户比较满意的，所以才得到了用户的信赖。我们生产的高耐磨泥浆泵规格也是很多的，用户可以自己选择合适的，如果有特殊规格，也可以说明，河道清淤泥浆泵，让我们专门加工制作。

淤泥浆泵，淤泥浆泵，是指在钻探过程中向钻孔里输送泥浆或水等冲洗液的机械

。泥浆泵是钻探设备的重要组成部分。

淤泥浆泵的作用不可小觑，柴油机清淤泥浆泵，无法用语言形容，只有亲身体会了才

知道它的威力。泥浆泵有很多作用，不同的活计需要不同型号的机

型，起到它应起的作用，发挥它的用途，其中，单作用式的泥浆泵

是在活塞往复运动的一个循环中仅完成一次吸排水动作，而双作

用是泥浆泵则是完成两次吸排水动作。泥浆泵还有单缸、双缸、三

缸、五缸等种型式。泥浆泵能不能充分发挥它的作用完全在于您合

理的选择和应用。使用得当它完全可以成为你工作中的好伙伴或者

是得力助手，为您顺利完成工作，取得成绩助一臂之力。

泥浆泵谁用谁知道，谁用谁受益。

在安装淤泥浆泵时泵进口禁止有急据弯头，尽量可能向下倾斜30度左右，以方便排除进口管道的空气，达到理想的吸浆状态，避免造成气蚀现象，吸不进浆液。启动泥浆泵之前应盘动联轴器无卡死以及盘动困难的现象，如有此类现象应该校准电机与泵头的平衡度，然后把泵腔里面灌满液体，再启动泥浆泵。在使用过程中应该掌握泥浆泵的运转周期定期更换备件和轴承以防出事故耽误生产。进口流量过少不宜运行，以避免引起震动和浆料沉淀。泥浆泵不使用前应该用清水冲洗泵腔以防泵体里面的泥浆结块堵塞泵腔。

淤泥浆泵除了1PN和2PN型泥浆泵出口为水平以外，其它的泵均为垂直向上。淤泥浆泵必须加入一定量的轴封水，其水量一般为工作流量的1-3%。其水压一般应大于工作压力1公斤/厘米<sup>2</sup>。1PN、2PN、3PN、2PNL、3PNL立式泥浆泵转向自电机方向看为顺时针方向，4PN、6PN、8PN、10PN、12PN转向自电机方向看为逆时针方向。该型泥浆泵一般情况下采用倒灌自注式安装较好。（其中，1PN、2PN、3PN在输送常温泥浆泵条件下，泵的安装位置，应使泵轴的水平中心线，低于被输送泥浆泵的上水平表面1至3米水柱适用）。停泵时禁止倒转，也就是在安装管道时出口管道上要装单向阀防止液体倒流，避免液体倒流造成泵倒转的现象。

河道清淤泥浆泵-程跃泵业-淤泥浆泵由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司（[www.hbcyb.com](http://www.hbcyb.com)）在污水泵、杂质泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，程跃泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。同时本公司（[www.hbcytlb.com](http://www.hbcytlb.com)）还是从事烟气脱硫泵，烟气脱硫泵厂家，脱硫循环泵的厂家，欢迎来电咨询。