

# 安徽九六专业品质 UV光氧+活性炭设备供应商

产品名称	安徽九六专业品质 UV光氧+活性炭设备供应商
公司名称	安徽九六环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市桃花工业园创宇产业园2号厂房
联系电话	17352999860 17352999860

## 产品详情

### UV光氧废气处理设备安装

- 1.在安装净化器必须留有足够空间用来打开净化器的门舱和电控盖，方便维护，UV光氧+活性炭设备厂家，检修及清洗。
- 2.UV净化器必须安装在室外，确保人身安全必须远离人群，庐江UV光氧+活性炭设备，并对净化器的电控电源加盖保护，以防雨水及阳光损坏电控电源而导致发生事故。
- 3.净化器需拆散搬运安装时，UV光氧+活性炭设备供应商，必须由专业人员根据原有装配规范操作组装，严禁有杂物或沙尘进入内部处理室，UV光氧+活性炭设备多少钱一台，并检查内部件是否牢固。

### UV光氧净化器安装流程

设备安装非常简单，设备首先将废气，通过吸尘罩经过管道在引风机的作用下进入UV光氧除臭。

- 1、输入电源必须与净化器所用电源相符，特别提醒千万不要输入电源与净化器所用电源不符，不然会有安全隐患。而且净化器箱体必须接地，以确保安全。
- 2、净化器进风口必须安装变径导风分流管(内设百叶式分流片，每片间距100MM)，使废气平均分布进入净化器的各处理室，提高净化器使用率和处理效果。

### UV光氧废气处理设备的安装

- 1.废气净化器应安装在室外，有足够的空间用来维护与维修;室外安装时，应加装防雨、遮阳的遮阳篷，以免影响废气净化器的正常使用寿命以及增加不必要的维护费用。
- 2.废气净化器箱体应安全可靠接地，

安装过程中不允许磕碰电极，严禁异物落在净化器内等。3.为保证废气净化器的净化效率，安装时废气净化箱与设备出入风口连接的变径风管要尽量平顺。

安徽九六专业品质-UV光氧+活性炭设备供应商由安徽九六环保科技有限公司提供。安徽九六专业品质-UV光氧+活性炭设备供应商是安徽九六环保科技有限公司（[www.jlhbah.com](http://www.jlhbah.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：高经理。