

液压梅花抓 鸿工机械公司 液压梅花抓订购

产品名称	液压梅花抓 鸿工机械公司 液压梅花抓订购
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

产品详情

安全施工是现代施工作业的核心原则，而一些工程事故的发生很大一部分原因来自与没有了解基本的操作方法以及没有充分做好维修保养服务。事故大多发生于用户忽略的细节问题，液压梅花抓出售，对一些认知模糊的操作事项疏于防范。今天小编就为大家总结几点挖掘机抓钢机的施工操作须知事项：

- 1、在开始操作之前，一定要了解所描述的规定、警告和工作程序，并严格遵守。
- 2、一定要佩戴操作员防护装备包括头盔，劳保鞋，工作服等。有需要时，还可以使用安全眼镜，耳塞，液压梅花抓生产厂家，安全手套和其他防护装备。
- 3、未经许可，用户不得随意更改挖掘机抓钢机设备的初始设置，以免因设置不当引发危险和故障。

使用挖掘机抓木器的注意事项

- 4、禁止用抓具推拉作业，如果目标物体是飞绕式的，那么挖掘机抓木器则不适宜这一类作业。
- 5、选取合理地作业角度，调整挖掘机抓木器的抓具和挖掘机臂，保持在垂直的位置。当抓具夹着石头或夹着其他物体时，液压梅花抓，不要将吊杆延伸到大化，要不然会导致挖掘机瞬间倾覆。
- 6、要确保挖掘机抓木器作业环境内，液压梅花抓订购，不存在任何高压输电线路，及不靠近到电线杆或其他输电线路。

挖掘机施工安全操作规程

四、挖掘机工作后，应将机械驶离工作地区，放在安全、平坦的地方。将机身转正，使内燃机朝向阳方

向，铲斗落地，并将所有操纵杆放到“空档”位置，将所有制动器刹死，关闭发动机（冬季应将冷却水放净）。按照保养规程的规定，做好例行保养。关闭门窗并上锁后，方可离开。

五、挖掘机可做短距离自行转移时，一般履带式挖掘机自行距离不应大于5公里。轮胎式挖掘机可以不受限制。但均不得做长距离自行转移。

液压梅花抓-鸿工机械公司-液压梅花抓订购由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。山东鸿工机械科技股份有限公司（www.sdhgjxkj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.zhualiaoqi.com）还是从事山东抓料器，山东抓料器批发，山东抓料器厂家的厂家，欢迎来电咨询。