

# 大型碎石设备定做 商洛大型碎石设备 超伟机械

产品名称	大型碎石设备定做 商洛大型碎石设备 超伟机械
公司名称	巩义市超伟建材机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市东区杜甫路成义路1号
联系电话	13838092926

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市超伟建材机械厂

**大型碎石设备** 大型颚式破碎机技术参数的三种性能。

主体：机器主体的前壁配备有固定的颚板。前壁的前侧有一个支架，可防止矿石直接撞击主体。

机体的前部和后部均配有密封板，以防止灰尘和破碎机上升。

上部装有挡水板盖，进料和防尘，偏心轴安装在车身的支撑架上。

轴的一端用一字键固定，商洛大型碎石设备，轴的偏心部分装有活动爪。它可以代替目前使用的多段破碎机的一部分破碎机，方便收料，大型碎石设备定做，减少粉尘，大大改善工作条件，并调整了固定轮式破碎锤的结构。为了调整排放材料的尺寸，请调整排放口以增大或减小。大型碎石设备

### 大型碎石设备

颚式破碎机拆卸和组装不能粗心大意。推力板拆除后，应切断薄润滑油管和冷却水管，由连杆下方的支架支撑，然后在连杆吊出前拆除连杆盖。在此过程中，主轴应与滑轮和飞轮一起拆除，即电机应沿滑轨尽可能靠近颚式破碎机移动，三角带应拆除，主轴应由起重机吊起。但是，为了拆除活动钳夹，必须切断干油和润滑油管以防止故障发生，然后必须拆除拉杆，拆除轴承盖，用起重设备拉出活动钳夹。

颚式破碎机主要由机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活动颚板等组成。颚式破碎机破碎方式为曲动挤压型。工作时，电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时，肘板和动颚间夹角变大，大型碎石设备厂商，从而推动动颚板向定颚板接近，物料通过两颚板之间的挤压、搓、碾等实现多重破碎；当动颚下行时，肘板和动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，已破碎物料在重力的作用下，经颚腔下部的出料口自由卸出。随着电动机的连续转动，动颚做周期性的压碎和排料，实现批量生产。大型碎石设

## 颚式破碎机故障排除

常见到经检修和初次安装的锤片式粉碎机在试运转中机身发生强烈振动。出现这种情况主要有以下几个原因：

(1) 检修装配中锤片安装错误。锤片换面掉头使用时，为防止转子重量失去平衡，粉碎机内所有的锤片须一起换面掉头，否则会在运行中发生强烈振动。

(2) 对应两组锤片重量之差超过5克。排除的方法是调整锤片重量，使相应两组重量之差少于5克。

(3) 个别锤片卡得太紧，运行中没有甩开。可停机后用手转动观察，想办法使锤片转动灵活。

(4) 转子上其他零件重量不平衡，这时需要分别仔细检查调整平衡。

(5) 主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换。

(6) 轴承间隙超过极限或损坏。一般都采用更换新轴承才能解决问题。大型碎石设备

大型碎石设备定做-商洛大型碎石设备-超伟机械(查看)由巩义市超伟建材机械厂提供。巩义市超伟建材机械厂(www.cwksjx.com)有实力，信誉好，在的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进超伟建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！