

木工开料锯/数控木工开料锯/全自动木工开料锯

产品名称	木工开料锯/数控木工开料锯/全自动木工开料锯
公司名称	高密市国宏机械加工厂
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:HC 型号:HC1220 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇小寄庄村
联系电话	13287472899 15166465930

产品详情

Tel : 13287472899 欢迎咨询 !

裁板锯操作须知

- 1.机床开动前，必须仔细检查锯片垫和压紧螺母以及各部位螺钉是否牢固，如发现有松动现象应及时紧固。安装锯片时，注意切削方向，不可逆转。
- 2.精密推台锯不允许锯片在无保护罩的情况下进行工作。
- 3.精密推台锯
手工进料时，一定要将木材紧靠工作台和定位靠板，手不能离锯片太近，严禁加工手不能控制的木料。
- 5.木材在加工前应首先检查木料被锯切处是否有铁钉、砂石、活节等，以防损坏锯片及活节飞出伤人。
- 6.精密推台锯切削方向不可以站人，操作者在收集木料时也要注意安全。
- 7.进行机床清扫，擦涂润滑油以及拆换锯片和清除木屑时，必须先切断电源。
- 8.当精密推台锯发生故障时，要立即将电源切断，并停止作业，由专人进行修理调整，机床不准带故障运转。

保养事项编辑

1. 根据工作量,应定期对机器内部进行除尘作业,保证马达的正常散热
2. 定期对推台轨道进行除尘,以确保推台的平稳运行
3. 定期对皮带进行检查,发现磨损情况应及时更换
4. 定期对机身需润滑部位注油,保证设备运行的稳定和安静

推移动工作台部分是裁板锯的关键部分,也是其区别于普通圆锯机的主要部分移动工作台由托架、下导轨、滚轮、推台面等部分组成,其显著特点是:(1)操作轻便省力、推动行程大、裁幅研大;(2)附有稳重轻便的拖架,运行平稳;(3)移动工作台的设置和主锯片可作45度的调整,扩大了锯机的使用范围有的锯机还附设有铣削装置,可以进行宽度在30-50MM之间的沟槽和企口加工。 [2]