

盛世达 环保 丹东消防气体顶压成套设备

产品名称	盛世达 环保 丹东消防气体顶压成套设备
公司名称	沈阳盛世达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新民市三道岗子镇三道岗子村
联系电话	13674256119

产品详情

消防泵启动

1.泵组用于有吸程场合，即进口为负压时，应先向管路中进行进水或用真空泵引水，使水充满整个泵和进口管路，注意进口管路必须密封，不得有漏气现象存在。(启动前严禁无进水启动，必须先进水，后启动)

2.用手转动转子几圈，使轴承润滑并检查泵内叶轮和密封环运转有无碰擦，如转不动，不应启动，直到找出故障原因为止。

3.关闭出口管上的闸阀及压力计旋塞，以减小启动电流。

4.试启动，电机转向应和泵上的箭头指向一致，打开计旋塞。

5.当转子达到正常运转后，压力计显示出压力时，逐渐打开出口闸阀，调节至所需工况。

立式多级消防泵叶轮为铸铁制成，液体沿轴向单侧进入，由于叶轮前后受压不等，必然存在轴向力，此轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分则会由轴角接触球轴承来承受。立式多级消防泵轴为碳素钢制成，中间装有叶轮、叶轮挡套、平衡鼓和轴套，用键和轴套螺母固定在轴上组成转子部件，立式多级消防泵轴的一端装在下轴套，与采用新树脂基水润滑抗磨材料制作的水中轴承相配合，另一端装有角接触球轴承，借以支承转子部件，其上安装联轴器部件与电机直接连接。在进水段、中段上分别装有密封环，消防气体顶压成套设备生产，用以减少高压水漏回进水部分，密封环磨损后可以更换。平衡鼓、平衡套两者组成立式多级消防泵的平衡装置，磨损后可以更换。立式多级消防泵轴套为碳素钢制成，位于填料室处，起护轴作用。为防止大量液体流失，轴封不仅能用软填料，而且可与机械密封互换

，当用软填料密封时，轴套磨损后可以更换。立式多级消防泵轴封为机械密封时，消防气体顶压成套设备谁家好，采用平衡室内的压力水平进行润滑和冷却，泄流水由橡胶管引入进水管。

立式消防泵的安装要遵循哪些要求?充分的了解产品，才能更好的发挥其优势。

- 1、安装前，要检查消防泵的情况。一般消防泵从厂家发出到使用地，会进行木箱外包装，安装前打开木箱，检查一下消防泵的外观情况，看是否有在运输途中磕碰引起的破损或零配件掉落等情况。
- 2、消防泵的安装地选择，消防气体顶压成套设备生产厂家，要尽量靠近消防用水的水源地，选择合适的距离。
- 3、注意消防泵与底座的安装，其安装方式有两种，一种是直接安装在水泥基础上的刚性连接，一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接。根据实际情况，选择合适的安装方式。
- 4、直接安装的，可将消防泵安装在基础上垫高30至40毫米。
- 5、在安装消防泵管路时，丹东消防气体顶压成套设备，要使进、出管理有各自的支撑力，减少消防泵法兰承受来自管路的重量。
- 6、选择消防泵安装管路位置的时候，应尽量减少附近管路的弯道，保证没有漏水、漏气的问题。
- 7、在消防泵进口管路上要安装过滤网，避免杂质进入叶轮内部，而导致消防泵的不正常立式消防泵。

盛世达-环保-丹东消防气体顶压成套设备由沈阳盛世达机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沈阳盛世达机械制造有限公司（www.syssd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!