

和洋电动叉车 江门丰田冷库电车厂家 丰田冷库电车

产品名称	和洋电动叉车 江门丰田冷库电车厂家 丰田冷库电车
公司名称	广东和洋电动叉车有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇鹤田村107国道
联系电话	18705500827

产品详情

对于不是专业行业的人员对于电动叉车想必了解的不是很深，除非是真正能接触到的人才可以真正的有所了解，了解的人都知道电车它是以一种以电来进行作业的叉车，多数是以蓄电池工作的，今天我们给大家讲讲电动叉车是如何正确的充电的。

给叉车充电时要注意的就是添加电解溶液或是水时要注意，电解液高过板10到15毫米就可以了，有两条红线的蓄电池，电解液不得超过上红线，电解液太满就会从蓄电池盖小孔当中溢出，一旦流到蓄电池正、负两极之间的话，就会形成回路自放电，在遇到这样的情况时就要将电解液擦掉，或是用开水总冲洗干净。

因此我们在操作叉车时要仔细阅读说明书。

1. 额定起重量：规定叉车起升货物的大质量。
2. 载荷中心距：额定起重量货物的重心至货叉垂直段前表面的距离。以“mm”表示。我国按照不同的额定起重量，规定了相应的载荷中心距，以此作为基准值。
3. 额定起重量时的大起升高度：在额定起重量下，货叉升至高位置，门架垂直，由地面至货叉上平面的垂直距离。
4. 自由起升高度：在无载状态、门架垂直、门架高度不变条件下起升，货叉上平面至地面大的垂直距离。

由于夏季天气的原因所以电动叉车难免会有些故障，江门丰田冷库电车厂家，因此今天我们就对叉车的检修方法给大家介绍下：

- 1、电控系统：采用的则是美国进口品牌柯蒂斯电控系统，性能稳定，故障率低，炎热夏天工作量大的时候，电控系统温度升高，要注意保持电动叉车的通风散热，保护电控系统正常工作。
- 2、电磁刹车片：电动叉车在工作量大，温度高的情况之下，电磁刹车片磨损加大，江门丰田冷库电车修理，电磁刹车能力渐渐的变弱，要注意经常检修电动叉车的电磁刹车片，及时更换，以防止操作出现危险的情况。
- 3、电动转移车的液压体系：电动转移车在装卸转移过程中，液压体系里面的液压油来回活动，温度过高，丰田冷库电车，易呈现油管爆、渗油现象，要注意维修电动转移车油管线路，及时替换油管内的液压油，均匀三个月替换一次；
- 4、电动叉车电瓶：平时注意观察电解液刻度线，注意添加蒸馏水和电解液，防止电瓶亏电，应及时充电和更换电瓶。

和洋电动叉车(图)-江门丰田冷库电车厂家-丰田冷库电车由广东和洋电动叉车有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东和洋电动叉车有限公司（www.gdhyc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!