

小型卧式二次构造柱泵 邢台晓科 卧式二次构造柱泵

产品名称	小型卧式二次构造柱泵 邢台晓科 卧式二次构造柱泵
公司名称	邢台晓科机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15100991190 15100991190

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台晓科机械厂

液压小型混凝土输送泵安全操作规程

晓科二次泵

卧式二次构造柱泵：

一、小型二次构造柱泵应安放在平整、坚实的地面上，周围不得有障碍物，在放下支腿并调整后，应使机身保持水平和稳定，轮胎应楔紧。

二、泵送管道的敷设应符合下列要求：

1、水平泵送管道宜直线敷设。

2、泵送管道应有支承固定，在管道和固定物之间应设置木垫作缓冲，不得直接与钢筋或模板相连，管道与管道间应连接牢靠。管道接头和卡箍应扣牢密封，小型卧式二次构造柱泵，不得漏浆。不得将已磨损管道装在后端高压区。

二次构造柱灌浆泵清洗方法：1、翻开料斗底部的放料口，用钢钎、铁钩等东西处理料斗表里的混凝土

残渣，用水冲刷后关闭放料口。注意：料斗上部的筛网打开维修时，必须将细石混凝土泵停机。2、在S管刚刚摆到位的情况下立刻接连泵送。点动分配，将S管摆到其他一边，把海绵球塞进显露的混凝土缸内。3、手动将S管复位，密封住塞有海绵球的运送缸。4、料斗内加满清水，主张自动力，运用正泵，用压力水处理运送缸、料斗、S管、运送管内的残留混凝土。待海绵球从尾胶管里涌出后，持续正泵。

3、泵道管道敷设后，应进行耐压试验。

二次结构泵日常使用方法及注意事项

晓科二次泵

卧式二次构造柱泵：1、接线，卧式二次构造柱上料泵，本机器电源为常用380伏，卧式二次构造柱泵，采用3根火线1根接地线，电源接通后电箱内相序保护器指示灯亮起为正常，亮一下即灭表示需要换相或检查是否缺相。2、通电正常后应先启动机器，卧式二次构造柱输送泵，空转一会儿，以确定是否运转正常。5、接触器和按钮开关等电器组件，防护等级可达到IP65，采用PLC控制，工作可靠，控制线路简单，电器箱配备开关，便于操作。3、开始泵送时应先倒入一小车稀砂浆，打几下，再倒入混凝土，让一段砂浆走在前面，以润滑管道，禁止才倒水润管后直接倒入混凝土的方式。4、一管子料打通前，操作者应密切注意机器与管子的变化，防止堵管、爆管。

卧式二次构造柱泵

卧式二次构造柱泵：

1、本机是针对地暖施工的特点而专门开发的细石混凝土输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土填充层或砂浆填充层的大面积、率的施工，也可用于建筑工程中细石混凝土或砂浆的输送。

2、本机加装喷射附件后，还可做喷浆泵，用于混凝土、砂浆、耐火材料以及绿化土壤的喷射和抛洒。

卧式二次构造柱泵：

3、采用先进的s管阀换向，能满足细石混凝土的输送。

4、眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，寿命更长。

5、出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求。

CURRENTBUYSELLTITLE

由邢台晓科机械厂提供。6、检查传动链的松紧程度，使其保持在规定的位置，过紧过松都要求调整。邢台晓科机械厂（www.kemingjx.com）为客户提供“二次构造柱泵,混凝土输送泵,砂浆泵”等业务，公司拥有“晓科”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。