

通化电控箱制冷机

产品名称	通化电控箱制冷机
公司名称	东莞市冰利工业制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘小河村沥江围小组江南东街14号
联系电话	18576368961

产品详情

电控箱制冷机分类

1、按冷却（散热）方式

- A、水冷式冷油机：（壳管式）冷凝器加装冷却塔散热。
- B、风冷式冷油机：（翅片式）冷凝器通过机台本身风扇散热。

2、按外形结构

- A、封闭式冷油机：有外箱钣金【里面带油泵及油箱《风冷、水冷都可以这种说法》】。

B、开放式冷油机：无外箱（壳）、蒸发器、冷凝器为壳管式，压缩机置于蒸发器上面，无油泵，要另外配水箱及循环油泵。

3、按蒸发器的结构

A、闭式冷油机：指蒸发器是封闭式（壳管式）的，可在设备里面放置油泵，也可外置，可有外壳，也可以不用外壳，冷凝器根据风冷式或水冷式来决定。

B、开式冷油机：蒸发器是开放式的，蒸发器为钢管盘管式，放置于水箱里面，冷凝器根据水冷式或风冷式来决定。

4、按压缩机结构

- A、活塞式冷油机
- B、涡旋式冷油机

C、螺杆式冷油机 D、离心式冷油机

电控箱制冷机如何安装使用

目前电控箱制冷机应用非常广泛，在购买了油冷机之后，您需要关注机器的正确安装，下面冰利制冷告诉您详细的安装细节：

一、电控箱制冷机的油管要求

- 1、外部所接油管的管径必须大于或等于油冷机的进/出油管管径大小。
- 2、若油冷机高于油箱一定高度，油冷机的进油口与油箱间的垂直距离（即油泵垂直吸程）不能大于0.5米。
- 3、如果用硬管连接，尽量减少弯头，从而减少管内压力。

二、电控箱制冷机的接线说明

- 1、电源需由专用接线盒引入，注意相线、地线标记。
- 2、三相四线制和三相五线制接线具体询问我司工程师。

东莞冰利设备提前给大家拜年啦

2019年已经到来，春节临近，东莞市冰利制冷设备有限公司在这里给大家拜早年啦，

忙忙碌碌，又是新年起步；走走停停，日历撕下重计数；轻轻松松，快乐感觉心中驻；自自在在，烦恼全部都清除。元旦到，愿你慢慢悠悠，把好时光安度！

愿你在新的—年里，与勤奋携手，让业绩攀升。与拼搏并肩，让盈利翻番。与汗水一起，把成功留住。与欢笑同行，让幸福永驻。