

唯创安全 叉车防撞与人员防撞 叉车防撞

产品名称	唯创安全 叉车防撞与人员防撞 叉车防撞
公司名称	深圳唯创安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道大洋路90号中粮福安机器人智造产业园11栋4楼
联系电话	17724679751 17724679751

产品详情

叉车防撞

叉车防撞三级防撞区域：

一级预警区域，当车辆或行人进入到预警区域时，发出声光提示；

二级防撞区域，当车辆或行人进入到防撞区域时，发出高频报警，越靠近频率越快速；

三级限速区域，当车辆或行人进入到限速区域时，叉车自动限速。

唯创安全叉车防撞预警系统，通过主机与标签之间相互感应，厘米级测距精度，360度安全防护，叉车防撞报警系统，可有效预防厂区安全事故的发生。

叉车防撞

唯创安全基于UWB定位技术的叉车防撞预警系统主要解决一个问题：叉车与人的防撞，叉车与叉车防撞。这种模式主要是用在工厂/仓库的防撞，叉车和人之间相互测距，叉车与叉车之间的相互测距，避免他们之间的相互碰撞，减少人为事故，保障人身和财产安全。

实现方式：

唯创安全采用超宽带(UWB)技术的叉车防撞系统，通过在叉车安装唯创安全的UWB测距模块，叉车防撞，人员佩戴UWB标签，叉车防撞与人员防撞，完成标签与模块的测距。模块通过与标签测距后输出控制信号给继电器，进而控制报警和叉车动力电源。

叉车防撞

1.一级预警信息地区

假定电动叉车管理人员把一级预警信息地区的变量值设定为不能超过xx，假如叉车司机在超出设定的范畴时，电动叉车防撞报警系统就会声效迟缓的警报声，提示叉车司机。

假如期内沒有离去反倒還是继续前行即将到来的时候启动二级防撞地区警报。

2.二级防撞地区

假定电动叉车管理人员把二级预警信息地区的变量值设定为不能超过xx，假如叉车司机在超出设定的范畴时，电动叉车防撞报警系统就会加速頻率的警报声，持续的提示叉车司机。假如期内沒有离去反倒還是继续前行即将到来的时候启动三级速度限制地区警报。

3.三级速度限制地区

假定电动叉车管理人员把三级预警信息地区的变量值设定为不能超过xx，假如叉车司机在超出设定的范畴时，电动叉车防撞报警系统就会頻率更为迅速的警报声，叉车防撞报警器，持续提示叉车司机。而且强制限定电动叉车速率，即使叉车司机想加速都是提不起来上来，并且报警系统会不断警报，必须技术人员来开启才能够消除警报声。

叉车防撞

唯创安全(图)-叉车防撞与人员防撞-叉车防撞由深圳唯创安全技术有限公司提供。深圳唯创安全技术有限公司(www.wtsafe.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.forktruck-safety.com)还是从事叉车超速报警器，叉车超速报警器厂家，深圳叉车超速报警器的厂家，欢迎来电咨询。