

陕西安康煤矸石破碎机 恒通设备 煤矸石破碎机

产品名称	陕西安康煤矸石破碎机 恒通设备 煤矸石破碎机
公司名称	巩义市站街恒通机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆办黄山路（经营场所）
联系电话	17719862456 17719862456

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市站街恒通机械厂

煤矸石破碎机

双级粉碎机是一种新型原料粉碎机，克服了因原料水份大粘底，不易出料的缺陷，具备生产，粉碎效果好等优点，该机适用于粉碎炉渣、矿渣、煤矸石等原料，含水率不受限制，是一种较为理想的粉碎设备。互相串连的两套转子，使经上级转子锤头击碎的物料立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤分料、料粉料的效果，直接卸出。如有的零件装配过紧，不易拆卸时，不要用力过大或用铁锤砸击。

拆装双级粉碎机的皮带轮或联轴器

首先要记住双级粉碎机的皮带轮的正反面，拆下双级粉碎机的皮带轮或联轴器的固定螺钉或销子，然后用专用工具（如拉钩或油压机）进行拆卸，转动丝杠，其顶端要对准双级粉

碎机的电机轴的中心孔，并可在两者之间放置一颗合适的旧钢球。慢慢转动丝杠，陕西延安煤矸石破碎机，如丝杆端头进入皮带轮或联轴器孔内不能再旋紧时，可用一段直径略小于轴径的圆钢垫入轴与丝

杠面间。受力点要均匀，爪杆下面衬垫木块，以防止用力时，拉钩与轴一起转动。如过于紧固，不要用力过大的旋转丝杠，这样会损坏拉钩或皮带轮。煤矸石破碎机

双级粉碎机采用双向调隙技术，锤头如果磨损了，陕西安康煤矸石破碎机，不需要修复，移动锤头的位置就可以继续使用。调节锤头与衬板之间的间隙就可以控制物料粒度粉碎机相信你一定能理解能明白。煤矸石粉碎机没有设计筛网筛底，百余种物料都可以粉碎，会堵塞。即使是刚从水里捞上来的物料也可以粉碎，不会因湿料粉碎而堵塞，造成烧坏电机，影响生产。一副锤头可以多次使用。煤矸石粉碎机集中润滑系统注油，煤矸石破碎机，正常的工作下，不需要停机即可给所有的轴承加注润滑油，陕西咸阳煤矸石破碎机，不会影响工作。

煤矸石双级破碎机工作原理

煤矸石双级破碎机主要由机架，转子，衬板，锤头等零部件组成，槽轮传动，物料既由于转子高速旋转锤头带动物料对着破碎板的冲击作用而被破碎。

机架分为上机体和下机体两部分，机腔内部装有耐磨防护衬板，以防护机体内部的磨损和变形，转子分别是有转子轴、中间圆盘、端部圆盘、锤轴、锤头等零部件组成。双级破碎机工作时，在双电机的带动下，互相串连的两套转子同时高速旋转，物料在机内腔经上级转子击碎立即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，形成了出料粒度小于3毫米的煤渣颗粒。此颗粒度能够满足砖瓦厂家作为内燃制砖的要求。

陕西安康煤矸石破碎机-恒通设备-煤矸石破碎机由巩义市站街恒通机械厂提供。巩义市站街恒通机械厂（www.hnhengtong.com）为客户提供“移动制砂机,河卵石制砂机,液压开箱制砂机,双级无筛底粉碎机”等业务，公司拥有“移动制砂机,河卵石制砂机,液压开箱制砂机,双级无筛底粉碎机”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.gyzbjx.com）还是从事大型煤矸石粉碎机，小型煤矸石粉碎机，煤矸石粉碎机厂家的厂家，欢迎来电咨询。