

科宏电子 顶吹干式风机批发 顶吹干式风机

产品名称	科宏电子 顶吹干式风机批发 顶吹干式风机
公司名称	山东科宏电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路52号
联系电话	18354730150

产品详情

干式变压器如何散热（一）

1、风机自动控制：通过预埋在低压绕组热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大，运行温度上升，当绕组温度达110℃时，系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时，顶吹干式风机，系统自动停止风机。

2、超温报警、跳闸：通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高，若达到155℃时，系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃，变压器已不能继续运行，顶吹干式风机图片，须向二次保护回路输送超温跳闸信号，应使变压器迅速跳闸。

干式变压器冷却风机日常保养要注意什么

- 1、电机保养：工作时，如果发现问题应及时更换轴承。
- 2、风扇轴承保养：风扇轴承添加黄油，检查轴承运转情况，若轴承达到使用极限应及时更换。
- 3、皮带、皮带轮检查：如果皮带有硬度降低、腐蚀、纤维断裂或者裂纹的现象，不可以继续使用需要及时更换。
- 4、百叶窗检查：主要检查百叶窗开闭装置是否正常，检查百叶窗密合性情况，如果密闭不好的话，必须进行清理维修。

干式变压器冷却风机在工作了一段时间后往往会发生风量降低等状况，良好的保养可保证风机的完好性，顶吹干式风机厂家，希望用户能对上述的几点引起重视。

怎么做好干式变压器冷却风机维护工作

干式变压器冷却风机里的水盆和水管进行充水并且运行到相应的水位，把浮阀也调整到相应的水位，确保水泵在开启以后盆底的水是在相应的水位。等到把马达接通了以后，水塔的顶部会往下按照顺时针的方向来进行旋转，气流是会往外面抽的，再把循环的水系统打开，对他的电流进行检查。

山东科宏电子科技有限公司为山东科宏集团下属分公司，顶吹干式风机批发，主要从事干式变压器智能温控器及干式冷却风机的研发生产，已有近15年的历史。智能温控器产品系列，共40多个品种。干式冷却风机产品共70多个品种。

科宏电子(图)-顶吹干式风机批发-顶吹干式风机由山东科宏电子科技有限公司提供。山东科宏电子科技有限公司（www.khdzkj.com）是山东 济宁 ,温度仪表的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科宏电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科宏电子更加美好的未来。同时本公司（www.274200.com）还是从事干式变压器冷却风机，干式变压器风机，干变风机的厂家，欢迎来电咨询。