

硕天机械喷涂机生产 电动喷涂机视频 安徽电动喷涂机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 硕天机械喷涂机生产 电动喷涂机视频 安徽电动喷涂机 |
| 公司名称 | 任县硕天机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢湾镇边家庄 |
| 联系电话 | 15226827776 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县硕天机械厂

新款大功率砂浆喷涂机存放时应该注意

新款大功率砂浆喷涂机存放时应该注意：

1. 应停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。
2. 长期存放前，须对机械进行保养、修复损坏机件，电动喷涂机视频，并对其进行彻底清理，保持技术状态良好。
3. 在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。
4. 应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。
5. 发动机的保管。 放掉发动机内的冷却水。 更换发动机油。新机油通常呈中性，不会腐蚀发动机的金属机件。 燃油箱加满柴油，电动喷涂机厂家，避免燃油箱生锈。如条件允许还应加入防腐剂。 在停砂浆喷涂机期间应每月启动一次发动机，使机械作短距离行驶，使各零件润滑处建立新的油膜，防止生锈。应注意：在启动前应注满冷却水，结束时应放尽冷却水。
6. 蓄电池的保管。 应拆下蓄电池，将蓄电池放置在干燥和防冻处。要保持其表面的清洁干燥，严禁在蓄电池上放置导电物体。拆蓄电池时，首先要切断负极线，然后再切断正极线；安装时要先连接正极线

，再连接负极线。因工程混凝土机械电气系统都是负极搭铁，这是为了防止拆装蓄电池时造成短路。铅酸蓄电池应每月充电一次。

7. 防锈处理。 存放前，应视外表面防锈漆皮脱落面积的大小来确定是用补漆的办法还是用整机重新喷漆的方法进行修补。 工程混凝土机械的工作装置，如摊铺机的熨平板、装载机的铲斗、平地机的刮刀等，对其金属裸露处的防锈方法是涂抹黄油。

喷浆作业中的检查于维护

喷浆作业中的检查于维护

- 1、 电器设备巡查各仪表、按钮、风压，各路球闸，马达温度是否正常
- 2、 喷浆软管，喷头及风管，巡查皆有密封和固定情况。风管和喷浆管不得有打结和破损迹象（指表现出来的不明显的现象）
- 3、 风路系统：检查接头密封，固定和风压，风量(定义:单位时间内空气的流通量)和工作情况等。

所有螺栓，螺母，螺钉都要经常巡查是否松动，发现松动及时拧紧以后的维护

- 1、 注浆软管，风管，电动喷涂机图片，喷头清洗检查
- 2、 设备的清洗和巡查
- 3、 空压机。切断电源、风源及关闭各阀门、检查各部位。
- 4、 电气部分切断（割开；截断）电源、巡查各部位。
- 5、 去掉增压钉子和转子在运转过程中发现的问题，清洗、维护等

砂浆喷涂机维护与保养：

1. 每次泵芯清洗完毕，必须加入少许硅油润滑及防锈，其目的以保护转芯不会锈蚀及下次使用起动顺利。
2. 机器工作时，电箱门必须关闭锁好，以防灰尘及水分侵入，安徽电动喷涂机，损坏机器元件。
3. 每天工作前或工作后轴承座必须加油并且经常检查减速箱机油。
4. 在施工现场移动机器时，不论远近，必须先拔电源线。
5. 清洗机器时，电箱部分只可擦拭，不可冲洗。
6. 主轴密封圈压盖调正，必须将泵芯和送料撑脱离，然后上紧三个螺杆，螺杆上紧后的标准：以8寸活手轻松扳动主轴螺丝为准。

硕天机械喷涂机生产(图)-电动喷涂机视频-安徽电动喷涂机由任县硕天机械厂提供。硕天机械喷涂机生产(图)-电动喷涂机视频-安徽电动喷涂机是任县硕天机械厂(www.hbshuotian.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 王经理。