

# 不锈钢伸缩门 宣城盛宇智能公司 不锈钢伸缩门报价

产品名称	不锈钢伸缩门 宣城盛宇智能公司 不锈钢伸缩门报价
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

## 产品详情

### 电动伸缩门有轨门的安装

- 1、在中心线上向两边量出双轨道位置（单轨道就以中心线为准）安装尺寸参照附后的电动门轨道安装方法。
- 2、用墨斗弹出双轨道轨道线（单轨道以中心线为准）
- 3、用砌地机介开地面至预埋轨道深度（根据安装尺寸图或客户要求）
- 4、放入轨道用拉爆螺丝固定边缘，用焊机焊好（注意轨道的平面不能有弯曲变形现象。）
- 5、用水泥沙将轨道边缘填实。（角轮路轨在角铁中先放入水泥沙填实再固定）
- 6、在预埋没有地面的轨道时，不锈钢伸缩门，要注意轨道的水平及两边轮距（路轨轮要轨道两边预留轮子的行走沟）。
- 7、限位磁铁安装管理参照后的磁铁的安装方法及尺寸示意图。
- 8、将门排放入轨道（带防风卡的电动门先将防风卡取下后，门排放入轨道后再装回）用手推动门排，检查门排是否与轨道有卡底梁成跑出了轨道现象。

### 伸缩门的特点：

- 1、电动设备配置:不锈钢伸缩门电机不用风冷，排热快，耐热，另外含有超温保护设备。伸缩门过频打开，电机温度过高时，电机会自行跳闸，结束运转，待温度降至九十度上下时恢复正常运转。

2、不锈钢伸缩门体构造特性：不锈钢经营销推广过独特加工工艺制管开展弯折电焊焊接成形做成门体。门体不再形变经久耐用。门体用大小连杆联接而成伸缩门，大连杆联接类型为古币红梅花式，小曲轴连接起来菱类型，别具一格，经久耐用。

3、不锈钢伸缩门运转位置特性：伸缩门的每一运转位置要素均选用不锈钢管轴、轴套、不锈钢螺母，尼龙衬垫制造，制造时每剪板机个要素点添加高及润滑油，低噪音，不锈钢伸缩门定做，伸缩自如。

4、遇阻碍自动停机的，警报作用：折板机伸缩门前侧配有全智能红外感应传感器，在把门闭上运转时碰到障碍物或行人离门两百-八百毫米时，伸缩自行结束。伸缩门设定防爬系统后，如有的人爬门马上自行警报。

5、不锈钢伸缩门中心距：中心距六百毫米-六百六毫米，门高度为一千二毫米一千八毫米，可据客户需要订制伸缩门。门体间为260毫米比同一类产品(400毫米)密度大。

使用电动伸缩门时需注意的安全事项：

1、在冰雪季节使用，必须先清除走轮、导向条、门排电缆线及门体所有活动部位上的积雪和冰块，再用手来回推动门排几次。

2、如果遇到火灾或不可抗击的外来因素影响人群的安全时，不锈钢伸缩门报价，请按“开”门键或用离合器钥匙使离合器分离，把门推开，以便疏散人群。

3、在关门或者开门过程中禁止头、手、脚、身体以及任何动物、物体伸入或伸进门体的任何部位或机头运行方向的前方。

4、严禁人或宠物从门体顶部跨越和门体交叉缝中出入通及挂放任何物件。

5、开门或关门时必须观察门体的周围有无人员和动物，如有要引离现场。

6、开门或关门时必须检查门体的任何部位（门体下方、地面上）有无任何杂物，不锈钢伸缩门批发，如有则必须清除。

7、不可在关门过程中机头已过红外线限位磁铁时，强行穿过门体。

8、非专业人士禁止拆卸、维修与改装。

9、不要损坏、挤压和捆绑电源线。

10、长时间不用时，请拔下电源。

11、电源线在使用中，破损、老化要及时自行更换。

12、下雨、行雷时要及时切断电源，遇打台风时，必须把电动门收回门洞。

不锈钢伸缩门-宣城盛宇智能公司-不锈钢伸缩门报价由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。“宣城伸缩门,宣城道闸,宣城护栏”就选宣城市盛宇防护设施有限公司（[www.xcsyzz.com](http://www.xcsyzz.com)），公司位于：安徽省宣城市双桥现代服务业产业园，多年来，盛宇智能坚持为客户提供好的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛宇智能期待成为您的长期合作伙伴！