

# 全自动平板硫化机 硫化机 卓胜ZS 406B

产品名称	全自动平板硫化机 硫化机 卓胜ZS 406B
公司名称	东莞市卓胜机械设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇体育路中安国际大厦12楼
联系电话	13790550606 13790550606

## 产品详情

### 平板硫化机异常噪声处理方法

平板硫化机在使用过程中出现异常的噪声，很多人以为是油箱缺油导致的，然后加了油之后，开始几分钟还正常，之后又出现了声音，这时候就应该逐步排查了，首先你要看一下管道内是不是有大量的空气，然后再看一看滤油器是不是堵住了，再然后需要观看油箱是不是低于刻度位，导致空气进入管道，后在观察一下油泵是不是损坏。如果是以上问题的话，那么解决顺序依次是：使压机上下数次，排出空气 拆出清洗 添加油液 拆出修理或更换。

如果上述问题没有解决，那么请联系售后服务进行协调解决。

### 平板硫化机的主要技术要求：

- 1、使用温度通常为180-200 ° C，常规电热管的表面负荷做到3-7W/平方厘米，保证平板硫化机模板的表面温度均匀，模板孔距的合理排列，使得热板表面温差控制在小范围，同时考虑电热管安装使用的方便，一般采用星形接法。
- 2、平板硫化机电热管是专门为电热平板硫化机设计的电热元件。平板硫化机是橡胶制品的主要硫化设备，其热板表面温差是衡平板硫化机的主要性能指标，

### 解析小型平板硫化机防腐蚀的方法

### 平带平板硫化机与小型平板硫化机的区别对比

硫化机发展到现在，全自动平板硫化机，已经繁衍了上百种型号，平板硫化机，而且各自有个自的应用方向，橡胶平板硫化机，并且由于市场较大，国际上很多标准不一样，也就导致了许多浪费，下面我们看一下平带平板硫化机属于大型硫化设备与小型平板硫化机相比的区别。

(一) 热板的规格大，所以一般由热板组成。

(二) 为了保证加热均匀，通常采用多段通蒸汽加热。

(三) 一般为多缸式。

(四) 热板两端离板边有200~300mm宽度的过渡区，该区要另钻孔道通冷却水降温，来防止平带各段交接处由于两次硫化而过硫。

(五) 平带两边放有垫铁，以保证平带的宽度和厚度，硫化机，为使平带受到足够的压力，这些手段都是平带硫化机和小型硫化机的区别，但是他们各有优缺点，应用的环境不一样。

全自动平板硫化机-硫化机-卓胜ZS-406B(查看)由东莞市卓胜机械设备有限公司提供。东莞市卓胜机械设备有限公司(www.dgzhuosheng19.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！