

# 山东辉旺机械 二手稳定土拌合站型号 二手稳定土拌合站

产品名称	山东辉旺机械 二手稳定土拌合站型号 二手稳定土拌合站
公司名称	山东辉旺工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

## 产品详情

稳定土拌和站是我厂为适应高等级公路、城市道路、机场、码头、高速铁路、运动场等稳定基层材料施工需要，二手稳定土拌合站型号，采用国内外先进技术研制生产的专用拌合设备。它可使用生石灰、熟石灰（含水量在10-15%）、土、沙石、粉煤灰、水泥等为原料，生产水泥稳定土基料、二灰稳定土基料等基料稳定物料。他生产的基层稳定物料配比准确，拌合均匀，二手稳定土拌合站，满足工程施工要求。

搅拌缸整体强化设计概念，保证搅拌缸受到强烈撞击时保持正常运转。

微机计量、变频调速、保证级配的准确性。

优越的防阻塞螺旋及水泥输送的可靠性，水泥计量的准确稳定性。

以西门子专业级PLC为核心的控制系统使操作系统零故障目标得以实现。

在现阶段搅拌设备中比较常用的小型稳定土搅拌设备，这种设备的使用主要针对的是在大规模的稳定土生产过程中使用的一种效率比较有保证的产品，同时在生产的过程中为了满足客户要求这种稳定土拌合站在运行模式上分为全自动和半自动两种。相较于投资成本来说，稳定土拌合站价位相对要低一些，当然，后期投入的人工成本也相对较高。各有利弊，用户可以结合自己的实际投资成本选择合适的设备。

### 如何安全的对稳定土拌合站进行操作

启动稳定土拌合站并时刻注意各指示表指示是否正常，不正常时必须马上停机，待检查排除问题后方

可正常运转；检查各输送带工作是否正常，有无跑偏和卡滞现象；稳定土拌合站的搅拌叶片有无卡滞和异响；仓壁震动器是否正常震动，无异响；供水泵应该工作正常，阀门应该工作正常，各个接头无泄露；电动滚筒、清扫器应该工作正常；螺旋输送机工作必须正常，无异响；破拱装置必须工作可靠有效；工作中有专人巡视各给料机、搅拌机、输送皮带工作是否正常，发现故障必须及时通知控制室工作人员，以便停机检查。

如何做好稳定土拌合站的检测和调试工作？

在使用稳定土拌和站生产的时候一定要经常检查各个部位的螺栓紧固情况，特别是搅拌座、电机座、叶片、衬板等部件，要经常检查，二手稳定土拌合站哪家好，防止松脱影响生产。其次要经常更换各个轴承部位的润滑油，二手稳定土拌合站报价，特别是减速机的润滑一定要到位，避免因润滑系统损坏影响整个生产线的运行。然后要注意稳定土搅拌叶片与衬板之间磨损间隙过不能过大，筒体水平两侧应调至小于5毫米。

山东辉旺机械(图)-二手稳定土拌合站型号-二手稳定土拌合站由山东辉旺工程机械有限公司提供。山东辉旺工程机械有限公司（[www.sdhuiwangjixie.com](http://www.sdhuiwangjixie.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。辉旺工程机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号，联系人：王经理。