

冷库维修安装 合肥冷库维修 合肥宏康家电维修

产品名称	冷库维修安装 合肥冷库维修 合肥宏康家电维修
公司名称	合肥宏康家电维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口西南角
联系电话	15395002046

产品详情

冷库维修分析

- 1、.低力过低：制冷剂不够，压力表损坏，压力传感故障，系统管路有泄漏造成制冷剂缺少，环境温度较低，用气冷量大于输出冷量，冬天或天气较冷。
- 2、压力过高：缺氟，散热不良，环境温度过高，冷凝器翅片太脏，压表故障，传感器损坏，制冷剂充加过量，膨胀阀开启度过小，冷库维修收费标准.，水冷冷凝器水流太小，水冷冷凝器管壁太脏要清洗，冷凝器风扇转速不够或电容容量不足。

冷库维修分析

- 1.压缩机油耗大：制冷剂过多，标准位置在压缩机油镜的二分之一处或三分之二处为标准，合肥冷库维修，回油管半堵，回油系统守装不符合要求，油分离损坏，机组部分有漏油损耗，制冷剂不纯或质变，排气温度不够。
- 2、主机不启动：保险丝坏掉，冷库维修安装，接线接触不良，过载保护器跳开，电源无电，未复位，控制器自身问题，交流接触器故障，开关故障。
- 3、风扇电机故障：风叶变形造成不平衡，冷库维修电话，风量变小，电线接头松动或断裂，风机前面一米内有障碍物，风机电机故障或转速不够，风扇接触器问题。

组合式冷库的简单维修常识

- 1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度，发现油脏或油面下降要

及时解决，以免造成润滑不良。

2、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态，检查其排气温度，在换季运行时，要特别注意系统的运行状态，及时调整系统供液量和冷凝温。

3、我们应实行定期维修和日常维护，保持压缩机运行的高1效率。

冷库维修安装-合肥冷库维修-合肥宏康家电维修(查看)由合肥宏康家电维修有限公司提供。“空调维修,家电维修”就选合肥宏康家电维修有限公司(www.hfhongkang.cn),公司位于:安徽省合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口西南角,多年来,合肥宏康坚持为客户提供好的服务,联系人:康经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。合肥宏康期待成为您的长期合作伙伴!