

合肥安腾质优价廉 移动登高车租赁价格 合肥登高车租赁

产品名称	合肥安腾质优价廉 移动登高车租赁价格 合肥登高车租赁
公司名称	合肥安腾起重安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县店埠镇桂王路与古河路交叉口斌锋中心城17栋
联系电话	13966733383

产品详情

应何时给登高车充电？

1. 当电池电量低于20%时充电，这样可以减少充电次数，延长电池使用寿命，减少能量消耗。
2. 当电池声音信号重出2次嘟嘟声时，应立即给电池充电。
3. 预估明天登高车用电量 > 当前电池电量，可进行充电。
4. 给电池连续不间断充电至少12小时，移动登高车租赁费用，直到电池充电器指示电池电量已满。登高车电池通过电解蒸馏水进行发电

登高作业车操作注意事项

发动机启动 / 辅助电源开关或发动机启动 / 辅助动力开关 / 功能授权启动曲臂式高空作业车的发动机时，应保持开关“向上”，直至发动机启动。如要使用辅助电源，则在使用辅助泵的过程中，此开关应始终保持“向下”。辅助电源只能在发动机不运转的情况下使用。如配有授权开关，电动登高车租赁价格，发动机运转时，授权开关必须保持“向下”，移动登高车租赁价格，方可启用所有大臂控制。辅助电源仅在没有发动机油压的条件下工作，发动机运转时即被禁用。由于液压油的供油流量小得多，各种功能的操作将比正常情况慢。使用辅助电源时，请勿一次操作超过一种功能。（同步操作可能导致辅助泵过载。）

曲臂式高空作业车的地面控制指示面板

1. 电池放电指示灯点亮时，显示电池或充电回路出现故障并需要修理。
2. 发动机油温指示灯点亮时，显示发动机油压低于正常值，合肥登高车租赁，需要进行检修。

3. 发动机冷却液温度指示灯（福特）点亮时，显示发动机冷却液的温度异常过高，需要进行检修。
4. 发动机油温指示灯（道依茨）点亮时，显示发动机油（同时用作发动机冷却液）的温度异常过高，需要进行检修。

合肥安腾质优价廉(图)-移动登高车租赁价格-合肥登高车租赁由合肥安腾起重安装有限公司提供。合肥安腾起重安装有限公司（www.hfatqz.com）是从事“汽车吊租赁,登高车租赁”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郁总。