

辉扬机械 半空心铆钉机供应 广州半空心铆钉机

产品名称	辉扬机械 半空心铆钉机供应 广州半空心铆钉机
公司名称	东莞市辉扬机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇河田村S256省道旁
联系电话	15916883898

产品详情

半空心铆钉机

检查铆头摆动情况是否正常，半空心铆钉机供应，否则停机检修，如为球面副问题应及时更换或修复球面副。E、检查主轴旋转时的噪音及铆接质量是否异常，如是应进行检查，如问题为轴承磨损或损坏应立即更换轴承。F、给球面副加注润滑脂。G、导轨等部位应涂抹黄油，半空心铆钉机出售，使其润滑和防锈。维护保养应安排专人定时负责，如遇到不能解决的问题，应及时与厂家取得。

铆头的装拆要轻慢，半空心铆钉机销售，特别是在拆卸铆头时不要使用蛮力拔出，应旋转铆头并缓慢向下用力拔出。如果插装铆头的铆座被拔出正常位置，安装铆头后铆头位置会出现明显的偏差，此时应拆卸红色安全罩，将铆座安装到位后才可使用，否则机器很容易损坏。

每6个月应分批分次对设备进行停产检修，主要对以下项目进行检查，如发现问题，应及时修复。A、检查汽缸上下部分是否有漏气现象，否则应更换密封圈。B、检查各个汽管和接头是否连接牢固，广州半空心铆钉机，是否有漏气现象。C、检查铆头伸出长度是否超标，否则应予更换。

半空心铆钉机注意事项：

2-5-1开启电源前，手必须离开飞轮及浮心模。

2-5-2启动前，上模须在上死点。

2-5-3避免重叠下压两颗铆钉以造成料件报废。

2-5-4每隔5分钟左右检查铆钉是否松动，以造成成品不良。

2-6清洁保养：

2-6-1每天操作前，应须加机油一次。

2-6-2每天操作后，应须清洁机体以保寿命。

如何使用及怎样维护铆钉机

- 1、不要加工超过标称能力以外的工件。
- 2、不要长时间工作在高压状态下。
- 3、铆头的伸出长度不要超过规定值。
- 4、遇到异常立即停车检修，直致故障排除。
- 5、设备的导轨每月应涂抹一次黄油，使其润滑和防锈。

辉扬机械(图)-半空心铆钉机供应-广州半空心铆钉机由东莞市辉扬机械有限公司提供。东莞市辉扬机械有限公司(www.huiyang88.com)是一家从事“全自动打扣机,童车铆钉机,钮扣机,铆钉机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“辉扬”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使辉扬机械在商业专用设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!