

真空带式压滤机厂 青州聚鸿 葫芦岛带式压滤机

产品名称	真空带式压滤机厂 青州聚鸿 葫芦岛带式压滤机
公司名称	青州聚鸿环境工程有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东郊工业园768号
联系电话	15315366077

产品详情

带式压滤机开机的检查工作：

一、带式压滤机开机前的检查工作:

- 1、滤带上是否有杂物
- 2、滤带是否张紧到工作压力
- 3、清洗系统工作是否正常
- 4、刮泥板的位置是否正确

二、带式压滤机开机后的检查工作:

- 1、滤带运转是否正
- 2、纠偏机构工作是否正常

3、各转动轴承是否正常有无异响带式压滤机，作为污水污泥处理工艺中的紧张设置装备部署，其网带的优劣水平上决定了其处理结果的精良与否。

带式压滤机各主要部件的结构及工作状态

- 1、机架：带式压榨过滤机架主要用来支撑及固定压榨辊系及其它各部件。

2、压榨辊系：污泥被上、下滤带夹持，依次经过压榨辊时，真空带式压滤机厂，在滤带张力作用下形成一由小到大的压力梯度，葫芦岛带式压滤机，使污泥在脱水过程中所受的压榨力不断，污泥中水份逐渐脱除。

3、重力区脱水装置：絮凝后的物料在重力区脱去大量水份，流动性变差，带式污泥脱水压滤机价格，为以后的挤压脱水创造条件。

4、楔形区脱水装置：由上下滤带所形成的楔形区对所夹持物料施加挤压力，进行预压脱水，以满足压榨脱水段对物料含液量及流动性的要求。

5、滤带：污泥的固相与液相的分离过程均以上、下滤带为过滤介质，在上、下滤带张紧力作用下绕过压榨辊而获得去除物料水分所需压榨力。

6、滤带调整装置：作用是调整由于滤带张力不均、辊筒安装误差、加料不均等多种原因所造成的滤带跑偏，真空带式压滤机哪家好，从而保证带式压榨过滤机的连续性和稳定性。

负荷试验在滤带速度3.0m/min~4.5m/min连续运行8h。滤饼含水率(W)的测定取样位置和方法：在卸料辊处，分别在滤带中部、两边部分各取一份，每份不少于30mg。带式压滤机正确使用方法：

正确选用滤布，即要考虑滤液的澄清度又要兼顾过滤效率。每次工作结束必须清洗一次滤布，使布面不留有残渣。滤布变硬要软化处理，如有损坏应及时修复或更换。

真空带式压滤机厂-青州聚鸿(在线咨询)-葫芦岛带式压滤机由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司(www.boshun7788.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！