

# 液压升降平台设备供应商 液压升降平台设备 无锡德速

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 液压升降平台设备供应商 液压升降平台设备<br>无锡德速 |
| 公司名称 | 无锡德速自动化设备有限公司                |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区高运路105号                |
| 联系电话 | 15951581420                  |

## 产品详情

液压装卸平台是液压驱动方式，用于物流装卸货物的辅助设备，通过装卸平台与货车搭桥，叉车等搬运车辆可，以直接驶入货车内部，液压升降平台设备生产厂家，进行货物的批量装卸，仅需单人作业。

### 性能

- 1、电控操作极其简单，只需按动按钮，液压升降平台设备供应商，调节板会自动升起;松开按钮，调节板靠自重下降，活页搭板搭在货车上即可使用。
- 2、液压系统采用意大利原装进口的品牌产品，性能，维修。
- 3、通过动力系统，大油缸升起整个斜板，至顶位时，小油缸开始工作，顺畅伸出活页搭板，高度调节板全部采用高度花纹钢板及型材紧密焊接，寿命长久。
- 4、调节板两侧分别有3块活动板，可有效避免调节板下降时压伤脚趾的危险，以确保安全。
- 5、调节板底座前面为开放式设计，清理杂物方便快捷。
- 6、独特设计的"工"字钢骨架能平均承托压力，且减少骨架的扭力，比其他槽钢结构更坚固耐用。

## 高空作业平台的保养

1. 滚轮、中间轴及轴承，油缸销轴及轴承，臂架铰轴及轴承等有无磨损。
2. 各部位均加注一些润滑油，延长轴承使用寿命。
3. 液压油的油质和油位。升降平台全程升起，液压升降平台设备，在这位置时，液压地面应高出箱底40~50毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物，应及时更换（32#液压油）。

## 升降平台-年中保养

- 1、按半年或500小时的先后次序优先考虑。
- 2、将升降平台全程升起，支上成撑杆。
- 3、检查所有的液压管道和接头。管道不得破损，接头不得松动，必须将所有接头拧紧。
- 4、检查油缸的活塞杆及透明的塑料透气管有无油液。如果油液过多，油缸的密封件可能失效，或油箱中的油量过满。
- 5、卸下并拆开下降阀，液压升降平台设备价格，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入，重新安上。
- 6、把液压油放尽弃掉。拧松接头，取出吸油过滤器，用煤油清洗后，用压缩空气清理干净，然后放回油箱，并连接好管路。
- 7、换上新油。不要继续使用旧油，否则系统中的运动部件就会加速磨损。

说起升降台大家应该都很熟悉，自从有了升降台后，工厂的生产效率提高了，工人的劳动强度降低了，特别是工厂里的仓库有了升降平台后，繁重的货物再也不用担心搬不上去了，下面液压升降机平台生产厂家东莞华楠骏业带大家一起来了解一下仓库液压升降平台的相关资料介绍吧。

### 一、液压升降平台操作注意事项。

液压升降平台操作规程，液压升降平台(以下简称平台)在出厂前均已检修调试，各项技术指标均已达到设计要求，使用时只需要接通地线。液压电器系统不需调整。平台在使用前要认真检查液压、电器系统，无渗漏或现象后方可使用。平台使用时，四个支腿牢固的支撑在坚实的地面上(以行走轮将要离开地面为准)必要时可以使用枕木。平台空运1-3次后方可载荷作业.载荷的应尽量处于工作台面的中心位置。防护栏杆两端活动门应关牢后方可作业。

液压升降平台设备供应商-液压升降平台设备-无锡德速由无锡德速自动化设备有限公司提供。无锡德速自动化设备有限公司(www.wxdszdh.com)有实力，信誉好，在江苏无锡的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进无锡德速自动化设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！