

# 经欣厂家直供全国发货 超细气流磨 日照气流磨

产品名称	经欣厂家直供全国发货 超细气流磨 日照气流磨
公司名称	山东经欣粉体设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市206国道与莲花山路交叉口向北50米路西
联系电话	13791697456

## 产品详情

随着气流粉碎机的使用率越来越高，它的日常维护也就成了一个大问题，很多人不知道该如何维护，或者直接忽视这个问题，其实维护是很重要的，如果不懂的就快来看小编怎么做的吧。气流粉碎机是由多个部件组成，所以，在日常维护时我们要逐一维护，确保每一个部件都能正常。气流粉碎机的维护工作，其主要内容有：(1)引风机a.风机内部每周都要清理一次灰尘，特别是叶片这些部位，因为容易积灰。b.轴承箱每个月都是要加注一次润滑油，一般是使用2#钙钠基润滑脂。c.风机开停车，以及运转过程中，如果有异常，或者是机身振动过大的话，那么应立即停机，然后进行检查。(2)主机a.分级叶轮、螺旋加料器、粉碎喷嘴等，应每年检查一次，主要是看磨损情况如何，是否需要更换。b.粉碎机在运行满一定时间后，应对一些部件进行清理，以免影响到粉碎机的粉碎效果，比如喷嘴、磨腔以及滤袋等。c.轴承要进行必要的润滑，加如润滑油脂，但量不能太大，以免使得轴承温度异常。(3)气流粉碎机行星出料阀a.一旦出现异常，应立即停机检查。b.每隔三个月，清理一次叶轮和机体内仓。c.每隔三个月，加注一次润滑油脂进行润滑。上述内容都很重要哦，希望大家认真学习，牢记于心，气流粉碎机维护的问题不可忽视哦，简简单单的维护，虽不能促成什么大事，但要是注意维护可能就会酿成大事哦。

空气研磨机主要适用于其研磨机理的广泛应用，产品细度高，典型的材料有：超硬金刚石、碳化硅、金属粉末、高纯度要求：陶瓷颜色、生化、低温要求：me。丁二酸，通过将气源的普通空气变为氮气、二氧化碳等惰性气体，可作为惰性气体保护设备，适用于易氧材料的破碎和分级。

空气粉碎机主要有几种类型：平板式空气粉碎机、流化床射流粉碎机、循环管式空气粉碎机、射流式空气粉碎机、靶式空气粉碎机。

空气粉碎机主要性能特点：

1、采用垂直分级装置，产品粒度在D97：8-150微米之间可调，颗粒形状好，粒度分布窄。它可与多级分级机串联使用，并一次生产具有多粒径的产品。

- 2、该设备易于拆装，内壁光滑，无死角。整个系统封闭破碎，粉尘少，噪音低，生产过程绿色环保。
- 3、控制系统采用程序控制，操作方便。

当我们拿到一个新的机械设备时我们会做些什么？不错，就是安装与调试，大家都知道这些步骤都是必做的，分级式粉碎机也是如此，超细气流磨，想要操作顺利，日照气流磨，这些安装方法就不可忽视哦，如果您还不知道分级式粉碎机的安装方法，就快来和小编一起看看吧。

- ??1、分级式粉碎机在固定作业时，应安装在水泥底座，流动作业时安装在四轮前保险杠上。
- ??2、分级式粉碎机应按规定的配套动力选择动力机，并保证其额定工作转速，否则会造成人身安全事故。
- ??3、分级式粉碎机皮带轮要与动力轮、轴线要平行，三角带必须和槽轮在一平行线上，用手转动，涨紧适宜。在运输时会有时撞击，开机前检查机内是否有磕碰等不正常现象，若有应及时调整或排除。
- ??4、接好动力，让机械处于工作状态，控制开关位置，应无障碍，超细气流磨生产厂家，保持工作场地畅通，并能保证操作方便。
- ??5、检查各连接处完毕后，轴承应加注黄油，轴承盖上的是半自动黄油杯，旋盖下来加黄油杯满上压到底，可重复几次，加足油在工作时应保持轴承使用寿命。

??任何一个设备都需要经过正确的安装调试，我们才能够在今后的使用中更加的方便，上述分级式粉碎机的安装方式大家要认真学习哦，将对机械以后的操作有更大的帮助的，如果您还有更多的问题请随时关注本公司哦。

经欣厂家直供全国发货(图)-超细气流磨-日照气流磨由山东经欣粉体设备科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东经欣粉体设备科技有限公司（[www.jingxinpowder.com](http://www.jingxinpowder.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!