

螺杆空压机维修 安徽螺杆空压机 安徽开山空压机

产品名称	螺杆空压机维修 安徽螺杆空压机 安徽开山空压机
公司名称	安徽开山压缩空气系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口
联系电话	13033002949 13033002949

产品详情

低压螺杆空压机操作规程：

- 一、操作人员熟悉该空压机的结构、性能、工作原理、操作程序及其注意事项等。
- 二、操作人员经过技术培训和安 全培训，安徽螺杆空压机，经考试合格后，持证上岗，无证不得操作。
- 三、启动前检查：
 - 1、检查油气分离器中润滑油的容量，正常运行后，油位计中油面在上限和下限中间之上为较佳。
 - 2、检查供气管路是否疏通，所有螺栓，接头是否紧固。

购买螺杆空压机的注意事项

1、空压机的购买预算

空压机的采购成本，双螺杆空压机，根据客户的预算，是要买进口的空压机，还是国产的空压机，可以先询价然后货比三家。比如进口的三大空压机品牌，知名度高，价格自然就高，预算不足的可以优先考虑国内品牌，螺杆空压机品牌，现如今国产品质也不错，价格合理性价比高。

2、空压机的使用成本

空压机的使用成本，也就是电费支出这一块，其实是用户容易忽略的。现在国家对每一个空压机厂出厂的每一型号的空压机都有空压机能效等级评定。三级准入，二级省电，螺杆空压机维修，一级节能。好的空压机比功率就低，每生产一个立方的压缩空气，耗的电相对就少。

低压螺杆空压机

操作程序：1、使用前准备工作：检查油气分离器中油位，略微打开油气分离器下方的泄油阀，以排除其内可能存在的冷凝水，无冷凝水后拧紧此阀，打开空压机供气口阀门。2、开机：合上电源开关，接通电源，观察操作面板上是否有异常显示，相序是否正确，若有异常显示应断电，故障处理后方可投入使用，本机有逆相保护，电机严禁反转。

螺杆空压机维修-安徽螺杆空压机-安徽开山空压机由安徽开山压缩空气系统设备有限公司提供。安徽开山压缩空气系统设备有限公司（www.ahkaishan.net）是安徽合肥空气压缩机的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽开山机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽开山机械更加美好的未来。