

搅拌站散装水泥罐 亿景机械 新疆搅拌站水泥罐

产品名称	搅拌站散装水泥罐 亿景机械 新疆搅拌站水泥罐
公司名称	郑州亿景机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳工业园区
联系电话	13838527707 13838527707

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州亿景机械设备有限公司

混凝土搅拌站设备的工艺过程一般包括现场、给料系统、给料、操作、停机、安全这六个方面，操作人员还应符合以下操作要求。其运作详情如下：

- 1、制造商应时刻保持清洁，以确保排水顺畅，这是一个硬性和快速的基本要求；
- 2、加料——系统应防止集料进入运行机构；
- 3、加料——可采用一次加料和多次加料，一次加料是将材料按一定的工艺顺序放入搅拌机，但不允许先倒入水泥，以免水泥粘轴；
- 4、运行-设备在正式运行时，应合理控制测量精度和混合时间，确保满足工艺要求；
- 5、停机——停机前对混凝土进行清洗，并对搅拌现场进行清洗，搅拌站水泥罐厂，保持良好的搅拌环境。

如何解决卧式水泥仓顶部向外冒灰的问题

卧式水泥仓是用于储存水泥的主要设备。

如果顶部向外冒灰，新疆搅拌站水泥罐，该怎么办？

1.首先检查电路是否畅通。

2.此外，散装水泥车在将水泥注入水泥筒仓时应注意以下几点：

在将散装水泥车喷入水泥筒仓以打开和振动之前和之后需要至少两到三分钟。

一旦安装在水泥筒仓上的报警和报警装置响起，灰烬应及时停止，以免损坏防尘处理器。

3.然后，搅拌站水泥罐价格，应保护卧式水泥仓的滤芯。还应定期清洁滤芯。清洁时，应注意避免过滤器元件变形。

如何防止散装水泥罐爆罐现象的发生

1.生产过程中防止水泥罐爆罐。

(1)从原材料进仓——人员操作——设备操作——程序执行等方面进行严格控制，时刻保持警惕。

(2)严格执行技术操作标准和质量法的有关规定。

(3)生产后，对水泥罐的质量进行严格检验，搅拌站散装水泥罐，不合格的散装水泥罐不准出厂。

2、在使用过程中防止爆罐。

(1)经常检测罐内压力，并做好检测记录，发现异常数据立即报警；

(2)熟练掌握各种操作技巧及注意事项，避免因操作失误造成爆罐；

(3)散装水泥罐爆罐的爆罐相对一部分是超压引起，因此在使用时杜绝超压现象发生；

(4)做好日常维护、保养工作，消除爆罐隐患。

搅拌站散装水泥罐-亿景机械-新疆搅拌站水泥罐由郑州亿景机械设备有限公司提供。郑州亿景机械设备有限公司（www.zzyjxc.com）有实力，信誉好，在河南 郑州 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进亿景机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！