

# 临泉泵业井用潜水泵型 小型井用潜水泵定制 日照小型井用潜水泵

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 临泉泵业井用潜水泵型 小型井用潜水泵定制 日照小型井用潜水泵 |
| 公司名称 | 河北临泉泵业集团有限公司                   |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 河北省临城县东镇京珠高速引线路南               |
| 联系电话 | 13383019756                    |

## 产品详情

解体步骤1、分离泵壳（1）拆除联轴器销子，将泵与电机脱离。（2）拆下泵结合面螺栓及销子，使泵盖与下部的泵体分离，然后把填料压盖卸下。（3）拆开与系统有连接的管路（如空气管、密封水管等），并用布包好管接头，以防止落入杂物。2、吊出泵盖检查上述工作已完成，即可吊下泵盖。起吊时应平稳，并注意不要与其它部件碰磨。3、吊转子（1）将两侧轴承体压盖松下并脱开。（2）用钢丝绳拴在转子两端的填料压盖处起吊，要保持平稳、安全。转子吊出后应放在专用的支架上，并放置牢靠。

井用潜水泵长时间的使用或者是使用不当，都会造成被烧坏的情况，这个时候我们就需要做好相应的措施，很多时候，人为因素大于设备本身质量的因素，因此，小型井用潜水泵批发，我们在使用的时候一定要特别的注意，我们一起来简单的了解下吧。1、如果井用潜水泵使用时的扬程太低或扬程高出实际情况要求时都会导致流量大且电流上升的情况，这时可关小出口阀门加大阻力来控制电流。2、井用潜水泵是一般靠水冷却来散热，日照小型井用潜水泵，若电机漏出水面而没有水冷却，小型井用潜水泵定制，会另电机温度会上升，这样很容易造成电机的烧坏。3、若输送80 内的热水，一定要用热水泵，使用时要外接自来水冷却，不然会因为介质温度过高不能而造成电机烧毁。

井用潜水泵组装与调整的工作量是比较大的，我们工作的前提是将它的所有部件都经清理、检查和修整，接下来就重点的给大家介绍一下具体的步骤和注意事项。1、首级叶轮出水口中心定位准备好一块定位片，把定位片插入首级叶轮的出水口。将转子推至定位片与进水段侧面接触，这时井用潜水泵叶轮出水口中心线应正好与导叶入水口中心线对齐。在与入口侧填料室端面齐平的地方用划针在轴套外圆上划线，以备回装好平衡装置后检查出水口的对中情况和叶轮在静子中的轴向位置。

临泉泵业并用潜水泵型-小型并用潜水泵定制-日照小型并用潜水泵由河北临泉泵业集团有限公司提供。  
行路致远，砥砺前行。河北临泉泵业集团有限公司（[www.linquan.com](http://www.linquan.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!