

南京水泵抖动维修 水泵噪音修复 水泵不出水维修 水泵同心度激光校准

产品名称	南京水泵抖动维修 水泵噪音修复 水泵不出水维修 水泵同心度激光校准
公司名称	南京佑天机电技术服务有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:卓越佑天 功率:90KW
公司地址	南京市江宁区淳化街道青龙大道2号
联系电话	02584189547 18905143363

产品详情

- 1、水泵运到现场,找平底座时不必卸下水泵和电机; 2、直接安装可将底座放在地基上,在地脚螺钉附近垫上楔形铁,将底座垫高约20~40mm,作校平后填充水泥浆之用;
- 3、用水平仪检查底座的水平度,找平后用水泥浆填充底座,待水泥浆干后再检查一下水平度;
- 4、将底座的支撑平面,水泵脚和电机脚平面上的污物清理干净,并把水泵和电机放在底座上; 5、调整泵轴水平,找平后适当上紧螺母,以防走动,待调节完毕后在安装电机,在不合水处垫以铁板,泵联轴器和电机联轴器之间应保留一定间隙; 6、把平尺放在联轴器上,检查水泵轴心线与电机轴心是否重合,若不重合,在电机或泵的底脚下垫薄铁片,使两个联轴器外圆与平尺相平,然后取出垫片有多片的薄铁片,用经过创制的铁板来代替铁片,并重新检查情况; 7、如果采用ZT型减振器进行减振安装,则可先按隔振台尺寸,浇好水泥支撑结构,地基应抬高50mm以防止积水,支撑结构要水平;
- 8、减振器直接放置与隔振台座与支撑结构之间,一般不需要固定; 9、检查安装精度,在几个相反位置用塞尺测量两联轴器平面间的间隙,联轴器平面一周上最大和最小间隙不得超过0.3毫米,两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米.