

纹钉厂家批发 纹钉厂家 天津德美科五金制品厂

产品名称	纹钉厂家批发 纹钉厂家 天津德美科五金制品厂
公司名称	天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄工业区
联系电话	13612187150

产品详情

坚硬墙壁不bai可以直接钉钉子，需要先钻孔在钉入du钉子。

首先根据要求的深zhi度和钉子的半dao径选择合适的手持电钻和钻头。然后确定打孔的位置，用铅笔在孔中心位置画一个十字。然后接好电源或发电机，在画好的位置按照要求的深度进行钻孔，钻孔后用填料将孔填满，用手锤将钉子轻轻敲进墙壁即可。

如果没有电钻的话，可以考虑用十字螺丝刀进行钻孔，纹钉厂家推荐，然后用木头屑把钻出来的孔填满，再轻轻敲击钉子即可。

纹钉

纹钉用途：无钉头钉子，打下后无钉痕，特bai点适合装潢业。du

钢排钉

钢排钉特点：设计新颖、zhi独特、具有功效快、工程质量好，应用广泛等特点，是普通圆钉理想的换代产品。

用途：家具制作，沙发、木箱、及各种木制品。

码钉

K钉、码钉、N钉用途：家具制造业用于沙发椅、沙发布与皮。装潢业用于天花板、薄板等，木箱业用于外层薄板。

气动码钉钉枪的打钉力量来源于空压机产生的压缩空气，通过软管将压缩空气源源不断输入到气钉枪的空气储存室。当你扳动气钉枪时：

触发阀关闭，纹钉厂家批发，并打开一个通道与大气相通，当触发阀就为，压缩空气不能流到阀塞变得空间。阀塞下不比其上部气压大，阀塞上升，纹钉厂家，此时压缩空气可以流到活塞顶部。压缩空气使活塞和刀片向下运动，并将直钉/码钉/钢排钉等射出枪膛。

当活塞向下运动时，空气通过一系列的孔把活塞中得空气推到回气舱中。

随着更多的空气流进枪膛，气压不断升高，纹钉厂家现货，当你释放的时候，压缩空气使阀塞返回原位，并阻止空气流进活塞的头部。由于没有向下的气压，回气舱中得压缩空气将活塞头部顶起来。活塞头部的空气从气钉枪中排到大气中。

当活塞头部压力大于底部压力时，活塞被向下推动

纹钉厂家批发-纹钉厂家-天津德美科五金制品厂由天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂提供。天津市津南区鑫祥瑞金属制品加工厂（www.tjlmwj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！