

# 塑料扣板生产线公司 塑料扣板生产线 无锡市金凯盛

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 塑料扣板生产线公司 塑料扣板生产线<br>无锡市金凯盛 |
| 公司名称 | 无锡市金凯盛机械制造有限公司              |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 无锡市新吴区坊前锡贤路81号              |
| 联系电话 | 13771006858                 |

## 产品详情

### 塑料扣板吊顶怎么拆

料扣板吊顶拆除方法:

- 1、塑料吊顶拆除要将一端的压条取下，将板逐块从压条中抽出，用新板更换破损板，再重新安装压好压条。注意更换时尽量减少色差。塑料吊顶拆除注意事项(建议请专业师傅拆除，以免破换塑料吊顶)
- 2、塑料吊顶拆除时，要考虑原吊顶内的设备和设施的安全，塑料扣板生产线公司，避免因拆除时损坏管线和设备;厨房卫生间拆除原吊顶时要避免损坏通风道和烟道;原有的吊顶内电路管线尽量拆除，不再考虑继续使用。
- 3、二手房改造房屋的设计应优先考虑吊顶的安全性。尤其是一些使用年限已达十五年以上的老房，其原建筑结构已经开始老化，再加上原吊顶施工时由于吊挂结构要求，塑料扣板生产线厂家，对顶面打了很多孔，使局部的承载能力下降。
- 4、厨房卫生间塑料吊顶拆除改造要注意对室内光源的影响，吊顶高度要适中，对墙面装饰以及今后的软装饰产生影响。
- 5、塑料吊顶和地面的呼应关系也必须重视，地面功能和吊顶不对称时，会对以后家具和其他陈设的摆放等造成影响。

### 塑料扣板如何质量鉴定

选购PVC吊顶型材时，一定要向经销商索要质检报告和产品检测合格证。目测外观质量板面应平整光滑

，无裂纹、无磕碰，塑料扣板生产线，能装拆自如，表面有光泽，无划痕；用手敲击板面声音清脆。检查测试报告中，产品的性能指标应满足：热收缩率小于0.3%，氧指数大于35%，软化温度80摄氏度以上，塑料扣板生产线哪家好，燃点300摄氏度以上，吸水率小于15%，吸湿率小于4%。

扣板的安装方向根据板的长度来确定尽量少浪费如果横向和纵向用料差不多日州况下板子建议顺光的方向安装

边角的固定要牢固钉点的距高20cm左右碰尖要对好碰尖的绳障不能有大小头和张开的黑福

塑料扣板上有安装的地方比如灯具换气房报警器等加板的上班需要加固并用防用牢然容易引起扣板局部下坠。

4.后一块扣板安装在相对不起眼的位置。

5.抽油烟机的排烟一定要接入烟道并用发泡胶或其它胶固定牢靠扣板的上面空间下能有额外的空气压力，不然容易引起异响。

塑料扣板生产线公司-塑料扣板生产线-无锡市金凯盛(查看)由无锡市金凯盛机械制造有限公司提供。无锡市金凯盛机械制造有限公司(www.jksjx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金凯盛机械——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市新吴区坊前锡贤路81号，联系人：朱总。