

# 焊网机电极座多少钱 健玛建筑机械 泰州焊网机电极座

产品名称	焊网机电极座多少钱 健玛建筑机械 泰州焊网机电极座
公司名称	马鞍山市健玛建筑工程机械贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区经济开发区
联系电话	18895593369

## 产品详情

焊网机应该在什么环境下工作?

排焊机：在什么环境下工作?接下来焊网机配件厂家来详细说明。

- 1、周围空气、灰尘、酸、腐蚀气体或物质不超过正常含量。
- 2、矿用支护网焊网机海拔高度不超过2000m。
- 3、环境温度4 ~39 之间，空气湿度不大于85%。
- 4、矿用支护网焊网机(排焊机)被水淋湿或浸泡后必须完全干燥后，并且经专业人员检测安全后方可使用。
- 5、采用水冷却方式时，进水温度应在4 ~45 范围之内。进水压力应确保焊机所必须流量，水质符合工业用水规定。
- 6、矿用支护网焊网机(排焊机)的工作用电位供电电压380V，焊网机电极座哪家好，频率50HZ和供电电压220V，频率60HZ。上述两种情况供电电压波动(当频率为额定值时)不大于10%，频率波动(当电压为额定值时)不大于1%。电网高次谐波量在标准范围之内。
- 7、矿用支护网焊网机(排焊机)供电分路总进线端必须使用合格的漏电保护器，焊网机及其辅助设施必须由符合相关标准的接地保护。

以上就是焊网机配件厂家给大家介绍的焊网机应该在什么环境下工作，健玛建筑机械厂家是专门生产弯箍机配件：活动刀片、调直轮、刀座、固定刀片，焊网机配件：软连接、电极座。电极固定板，冷轧机配件，桁架配件：扭曲轮、直轮、电极，焊网机电极座多少钱，调直机配件：切刀、输送轮、矫直块、切刀筒等配件，欢迎前来咨询。

## 使用焊网机的安全注意事项有哪些？

接下来焊网机配件厂家为大家介绍使用焊网机的安全注意事项有哪些

机器长时间不用一定要切断电源，切断电源之前拉网平台应返回至起始位置。

拉网平台的运动范围内操作人员要注意安全。

焊网时佩戴眼镜，防止火花溅入。

维修机器之前机器切断电源，并且使机器运动部件停稳。

机器必须防潮湿和腐蚀性气体。

焊网机电源必须使用漏电保护器（250A-400A）。机体必须有可靠的接地。

定期检查焊网机对地绝缘（至少每周一次）

机器严重受潮或被水浸泡后必须检查合格后方可使用。

健玛建筑机械厂家是专门生产弯箍机配件：活动刀片、调直轮、刀座、固定刀片，焊网机配件：软连接、电极座。电极固定板，冷轧机配件，桁架配件：扭曲轮、直轮、电极，调直机配件：切刀、输送轮、矫直块、切刀筒等配件，欢迎前来咨询。

焊网机人们虽然已经了解但是它的日常保养以及维修人们还不太熟悉，焊网机配件厂家今天要讲的就是关于焊网机常规使用及注意事项。当然的焊机也需要定期的保养维护，一旦长时间不保养维护就会出现故障，耽误生产，下面焊网机配件厂家为大家解决当前咨询比较多的问题——焊网机启动不起来是怎么回事？

焊网机启动不起来从大体上分为两个原因：1是电路故障，启动开关损坏或者没有电，2是机械故障制动电动机刹车故障，或者减速机损坏。

一般情况下来讲电气故障和机械故障的比例是1:1，因为长期使用后部分电器原件的接触面接触不好是导致该问题的原因，还有就是电动机的保养不足也会导致此类事件的发生。

在较好的发挥中，能够不断的得到新的开发就会在普遍的进行下得到更好的利用，所以对矿用钢筋网焊网机也会有不同的利用，焊网机电极座报价，它能够很好的完成对它的开发，并且较为普遍的进行下来对它的开发，它能够很好的在普遍的接受下来更有能力的做到不一样的收获。

健玛建筑机械厂家是专门生产弯箍机配件：活动刀片、调直轮、刀座、固定刀片，泰州焊网机电极座，焊网机配件：软连接、电极座。电极固定板，冷轧机配件，桁架配件：扭曲轮、直轮、电极，调直机配件：切刀、输送轮、矫直块、切刀筒等配件，欢迎前来咨询。

焊网机电极座多少钱-健玛建筑机械-泰州焊网机电极座由马鞍山市健玛建筑工程机械贸易有限公司提供。马鞍山市健玛建筑工程机械贸易有限公司（[www.ahjm88.com](http://www.ahjm88.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

