

# 一级电箱设备 一级电箱 增校机械电箱批发

产品名称	一级电箱设备 一级电箱 增校机械电箱批发
公司名称	邢台增校机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县永福庄
联系电话	15131987751

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台增校机械制造有限公司

切割电机不转或启动过程中电机异常可能原因：1) 操作切割低速或高速开关无响应(无鸣响)  
2) 未起动油泵电机3) KF2、KF3损坏4) 过载、缺相、短路保护动作5) 切割电机过温。

维修处理：1) 更换控制面板2) 起动油泵电机后再操作切割低速或高速开关3) 检查KF2、KF3  
4) 检查负载和电机绕组、电流互感器5) 检查电机温度和温度检测元件。

接线端子，当接线端子为压接式端子时，独股线直接插入，导线绝缘外皮至端子压板距离为1.0~2.0mm，多股线采用相应规格的冷压接头，一级电箱设备，导线绝缘外皮至接头管之间距离为1.0~2.0mm；各类压接式端子必须用螺钉将插入导线压紧，不得有松动现象；当接线端子为螺丝连接时，一级电箱，多股导线必须采用相应规格的冷压接头，独股线弯曲成羊眼圈按顺时针方向弯曲，内径比端子接线螺丝外径大0.5~1.0mm，一级电箱批发，羊眼圈导线不能重叠，连接后导线至绝缘层之间距离为1.0~2.0mm。

接线头的压制电线通过接线头与接线及外部元件，然后合上断路器，检查每一路是否工作正常，只有全

部的线路工作正常后才可以转入下一道工序，测试完毕后，接线槽及接线端子盖板应及时复位盖上，一级电箱厂家，电控箱内断路器及空气开关应保持在断开状态。接线头的压制，电线通过接线头与接线端子及电气元件连接，接线头应使用专用工具压制，压制一定要紧固，并且不能有导线，端子压线时其进线方向要与拧紧螺丝方向一致。

一级电箱设备-一级电箱-增校机械电箱批发由邢台增校机械制造有限公司提供。邢台增校机械制造有限公司（[www.xtzjx.cn](http://www.xtzjx.cn)）是河北邢台,机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在增校机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创增校机械更加美好的未来。