

猪肉盐水注射机尺寸 重庆猪肉盐水注射机 康汇机械

产品名称	猪肉盐水注射机尺寸 重庆猪肉盐水注射机 康汇机械
公司名称	诸城市康汇机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州街道范家岭村12号（注册地址）
联系电话	18764644699 15963642369

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市康汇机械有限公司

盐水注射机的使用方法

- 1、先将调好的料水经过过滤网，倒入料车中。
- 2、在检查机器运转是否正常。
- 3、如果检查一切正常，猪肉盐水注射机功率，则开始注射。
- 4、在注射之前先将机器针运转起来，再将水泵启动。
- 5、然后将肉放到链条上摆列均匀，重庆猪肉盐水注射机，注意不要把肉放到料条两边的空隙中，以防塞住链轮，影响使用。
- 6、在注射过程中，一定要常检查过滤网是否堵塞了，如果堵了，一定要换下重新放上洗好的，或者停机更换。猪肉盐水注射机，猪肉盐水注射机功率

鸡鸭盐水注射机生产商 通过针注射到肉内，达到快速入味的一款设备。使肉质嫩化、松软、不仅缩

短了腌渍时间，而且大大提高了肉制品的口味及出品率。盐水注射机是制作火腿、烤肉、酱肉、鸡类、鸭类、鹅类、牛肉等肉类制品的必选设备。盐水注射机是将盐水、淀粉，辅料注入肉中充分腌渍，利用机械装置将腌制剂通过注射针注入产品，使之在全自动盐水注射机内均匀分布达到快速腌制、增加调味、保持肉食营养、强化口感的目的。可根据注射物料大小以及被注射物的组织结构，任意调整，能够达到理想的注射效果。猪肉盐水注射机猪肉盐水注射机

- 1、先将调好的料汁，经过滤网，倒入料车中。然后将料车推入机身腹部接通水泵进水管。接通电源。
- 2、再检查机器运转是否正常。正常运转是指：当输送带往前走时，针往下走。
- 3、运转正常之后就可以注射。（注射前先开慢速启动，猪肉盐水注射机产量，再开泵启动）查看水泵供液是否正常。
- 4、将肉放到输送带上摆列均匀。注意不要把肉放到链条两边的空隙中，猪肉盐水注射机尺寸，以防塞住链轮，影响使用。猪肉盐水注射机，猪肉盐水注射机功率

猪肉盐水注射机尺寸-重庆猪肉盐水注射机-康汇机械(查看)由诸城市康汇机械有限公司提供。诸城市康汇机械有限公司（www.kanghuijixie.com）是从事“果蔬清洗机,肉制品加工设备,滚揉机,巴氏杀菌机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：毛经理。同时本公司（www.daishihongganji.com）还是从事网带式烘干机，连续式烘干机，厢式烘干机的厂家，欢迎来电咨询。