

# 保鲜冷库安装 合肥冷库安装 合肥浩远

产品名称	保鲜冷库安装 合肥冷库安装 合肥浩远
公司名称	合肥浩远制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区东流路2号金悦领地花园1幢1103
联系电话	13805603833

## 产品详情

冷库半封活塞压缩机出现此故障了，该怎么办？

没有油压

- 1、检查油泵管路系统连接处有无漏油处或堵塞处是漏油。应紧固接头;如果是堵塞，保鲜冷库安装，应疏通油管路。
- 2、是否由于油压调节阀开启过大或着阀芯脱落。若是油压调节阀调节不当，应调整油压调节阀，并将油压调至需要的数值;若属于阀芯脱落，则要重新将阀芯装好，并且紧固牢。
- 3、检查连杆轴瓦、主轴瓦、连杆小头衬套和活塞销是否已经严重磨损。此时要及时更换相关零部件。

冷库的隔热与防潮

冷库隔热对维持库内温度的稳定、降低冷库热负荷、节约能耗及保证食品冷藏储存质量有着重要作用，故冷库墙体、地板、屋盖及楼板均应作隔热处理。

隔热材料的技术要求

热导率较小，合肥冷库安装，以便使用较薄的隔热层能获得较好的隔热效果。

相对密度小且价廉。

良好的抗湿性、抗冻性，坚固结实，抗压强度大，经久耐用，以保证长期使用。

良好的耐火性，不自燃，冷库安装多少钱一平米，也不助燃，以提高冷库的防火性能。

不产生任何异味，也不吸收异味，不散发有毒物质，这对冷库的食品储存具有重要意义。

## 冷库的基本原理

### 冷库门使用：

- 1、为防止冷库门损坏，请轻开轻关库门。
- 2、为防止冷气外泄请快速关闭冷库门，避免冷库风机因冷库门长时间开放，热气侵入造成翅片结霜严重，导致冷库制冷不良。

### 冷库商品正确陈列：

库内摆放商品时注意不要将冷库风机的吸/排风口挡住，应保持吸/排风畅通，冷量均匀散布。摆放的货物左右、上下间隔5cm以上，以利冷风流通。

保鲜冷库安装-合肥冷库安装-合肥浩远由合肥浩远制冷设备有限公司提供。合肥浩远制冷设备有限公司（[www.hy3833.com](http://www.hy3833.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.hyyylk.com](http://www.hyyylk.com)）还是从事合肥医药冷库，安徽医药冷库，江西医药冷库的厂家，欢迎来电咨询。