

# 鸿泰液压值得信赖 液压货梯厂家 温州液压货梯

产品名称	鸿泰液压值得信赖 液压货梯厂家 温州液压货梯
公司名称	杭州富阳鸿泰液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	富阳区灵桥镇山基村
联系电话	13738091057

## 产品详情

### 指导操作液压货梯

- 1.液压货梯平层后，首先按下操作面板上急停开关打开厅门，再手动打开厅门后的轿内门，依次将货物拉出。
- 2.货梯运行前，一定要保证没人在轿内！  
轿内门，厅门全部关好！
- 3.货梯上下过程中，操作者要全程监视，液压货梯定制，不得随意离岗，直到工作结束。
- 4.工作过程中，发现不平层，有异常声响等故障，请立即按下面板上的急停开关，通知生产办安排维修，  
严禁私自维修！带病使用！
- 5.货梯工作过程中，严禁断电！若遇停电，工作台静止在空中，请立即通知生产办安排维修。
- 6.工作完毕，轿厢必须处于1楼平层位置，并切断电源，确保安全。
- 7.维修前必须挂警示牌，液压货梯厂家，做好安全防范后，才可工作。
- 8.拆卸所有液压元件时必须先切断电源，对轿厢做好支撑，并卸压

后，才可拆卸液压元件！防止轿厢突然下降！意外出现！

9.维护人员每月检查货梯一次，并对货梯活动部位，导轨油杯，加注润滑油，温州液压货梯，每年更换一次油罐中的液压油。并检查轴销，轴套，等有无磨损，液压系统是否漏油。

## 2. 液压电梯的液压系统组成

**泵站系统：**由电机、油泵、油箱及附属元件组成。其功能是为油缸提供稳定的动力源和储存油液。液压电梯油泵一般采用螺杆泵，输出压力在 0~10MPa 之间，油泵的功率与油的压力和流量成正比。目前，油泵一般都采用潜油泵，即电机和油泵都设在油箱的油内。液压电梯油箱除了储油、过滤油液、冷却电机和油泵以及隔音消音（对潜油泵）等功能之外，液压货梯多少钱，还有散热、分离混入油中的空气、沉淀油液中的污染物等功能。

**液压阀系统：**由集成阀块组、截止阀和限速切断阀等组成。集成阀组是液压控制的主要装置，其将流量控制阀（比例流量阀）、单向阀、安全阀、溢流阀等组合在一起，控制输出流量，并有超压保护、锁定、压力显示等功能。截止阀，一般为球阀，是油路的总阀，用来停机后锁定系统。阀（限速切断阀），安装在油缸上，在油管时，迅速切断油路，防止柱塞和轿厢下落。

**液压缸：**将液压系统输出的压力能转化为机械能，推动柱塞带动轿厢运动的执行机构。

液压电梯运行速度低且提升高度有限。液压电梯主要依靠液压缸直接或间接推动电梯轿厢，受液压缸的速度和行程限制，使得液压电梯的运行速度不可能很高，提升高度也不可能太高，一般额定速度在 1.0 m/s 以下，提升高度在 30m 以内。

液压电梯驱动功率大和能量消耗大。由于一般的液压电梯不带平衡重或对重，而且液压动力系统的效率不高，液压电梯的驱动功率一般是曳引式电梯的 2~3 倍，能耗是曳引式电梯的 2 倍以上。

液压电梯使用液压油介质，如果液压系统发生故障，液压油泄漏到环境中，将对环境造成一定的污染。

温度及载荷的变化对液压电梯的起、制动有影响，动态速度随环境变化，增加控制难度。由于油温变化和泄漏等因素，轿厢较长时间停站会产生下沉，因此需要采取措施防止轿厢沉降。

鸿泰液压值得信赖(图)-液压货梯厂家-温州液压货梯由杭州富阳鸿泰液压机械有限公司提供。杭州富阳鸿泰液压机械有限公司（[www.hzhtyy.cn](http://www.hzhtyy.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！