

2011新款 暖源 电暖鞋 暖脚宝 电热鞋 暖脚鞋 充电保暖鞋 可走路

产品名称	2011新款 暖源 电暖鞋 暖脚宝 电热鞋 暖脚鞋 充电保暖鞋 可走路
公司名称	常熟市虞山镇莫城暖源电器厂
价格	33.00/双
规格参数	货源类别:现货 鞋面材质:超柔绒 鞋底材质:牛筋
公司地址	常熟市虞山镇莫城三星村（徐巷村一组新造桥9号）
联系电话	暂无

产品详情

货源类别	现货	鞋面材质	超柔绒
鞋底材质	牛筋	适用性别	男
是否包跟	是	尺码	均码
货号	NYDNX01		

暖源 电暖鞋 暖脚宝 电热鞋 暖脚鞋 充电保暖鞋暖源 电暖鞋 暖脚宝 电热鞋 暖脚鞋 充电保暖鞋暖源 电暖鞋 暖脚宝 电热鞋 暖脚鞋 充电保暖鞋

2011全新一代保健电暖鞋，是一种采用优质绝缘体和先进工艺研发的新型冬季保健佳品。该品供热快、耗电少、安全性能高，长期使用无副作用，并对关节炎、脚步冻疮和皲裂有明显的预防作用，是家庭、学校、企业、机关单位等工作人员冬季最理想的保暖鞋。

这个鞋插上电非常暖和，我们推荐使用插220v电的保暖鞋，因为这个鞋可以真正的御寒，很多usb的电暖鞋，我们经过比较发热量比较小。还是传统的电加热热量高。

使用方法：

1、本产品额定电压220v,输入功率20w（保温10w）。

2、本产品的开关分为3档。高档（红灯）加快加热，低档（绿灯）持续保温，关的是停止加热（指示灯全灭）。

3、使用时将电源线一端分别插入电暖鞋底部插座，再用另一端连接电源插座端，将开关调至高档，此时红灯亮起表示电源接通，即行加热。待到达人体所适温度，可将开关调至底档持续保温（绿灯），或空档停止加热（指示灯全灭），即可使用。

4、拔掉电线后，可以自由行走，可以做一般的保暖鞋穿。

安全提示：

1、严禁在无人监管的情况长时间加热。

2、小孩应在大人监管下使用，避免带电玩耍。

3、插电加热时，应避免带电走动。接通电源后,请勿走动.如需走动,请拨除电源连线。

4、防止水及各类导电液体浸湿电暖鞋内部，以免引起元件损坏等。

5、为了安全起见，一般在室内穿着，严禁在湿地、沙地使用。

洗涤说明：

鞋子变脏后，需洗涤时，用湿毛巾拧干后轻轻擦试，然后晒干。切勿用水泡洗,请确保完全晒干后再使用.安全第一,切记!

特别说明：

电暖鞋发货都会测试好，买家收到货先测试是好的再穿。如果是坏的不要穿立刻退回。即使穿了5分钟坏了也不给退换的。坏了就当保暖鞋穿了。电暖鞋坏了不给退换的。