

爱德华UL70真空泵油 方欧真空科技公司

产品名称	爱德华UL70真空泵油 方欧真空科技公司
公司名称	苏州方欧真空科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭迎宾6号金怡苑9商幢107室
联系电话	13915579529

产品详情

真空泵油的性能要求

清净性。摩擦副不可避免地要与周围介质接触，引起腐蚀、锈蚀而破坏。表现优良的真空泵油要求尽可能把摩擦面积垢清洗排除；抗腐蚀防锈并保护摩擦面不受油变质或外来侵蚀。

氧化安定性。氧化安定性说明润滑油的抗老化性能，对工业流水线作业的真空油都有此项特殊性能要求。一切润滑油都依其化学组成和所处外界条件不同，而具有不同程度的自动氧化倾向。真空泵油在有空气（或氧气）及金属催化剂的存在下，在一定温度下的氧化时间里，会出现油品的酸值、黏度变化及生成沉淀物的情况。会随使用过程而发生氧化作用，因而逐渐生成一些醛、酮、酸类和胶质、沥青质等物质，氧化安定性则是抑制上述不利于油品使用的物质生成的性能。

真空泵更换真空泵使用油的方法：

1.重力法

拧开排油阀，将泵体邮箱抬高让真空泵内旧油自动的流到旋油螺帽位置让油流出。旧油放尽后，从真空泵加油处注入少量的干净真空泵油（100~500ml），冲洗真空泵腔内部，接着，开动真空泵运转1min左右，再关真空泵，将注入的新油放出。若放出的油仍不干净，应继续注入新的杂油冲洗，直到干净为止。然后，拧紧排油阀，拧下加油孔上的加油帽，向真空泵内加入新的真空泵油，使油面达到油标线，再旋上加油帽。2.加压法 将容器放在放油口下方，旋下放油口螺钉。关闭抽气口，同时开启真空泵，打开气镇阀和遮盖真空泵的部分排气口，以产生一个足够的内部压强，使脏油迅速的放出。然后，按照步骤1冲洗真空泵腔内部，换新油。

真空泵油的性能要求

抗泡性。真空泵在运转过程中，爱德华UL70真空泵油，由于有空气存在，常在产生泡沫，尤其是当油品中含有具有表面活性的添加剂时，则更容易产生泡沫，而且泡沫还不易消失。润滑油使用中产生泡沫会使油膜破坏，不仅使摩擦面产生烧结货增加磨损，并促进润滑油氧化变质。运转中的真空系统内气体会通过密封的真空泵油层不断排除，造成油品损失和设备污染。加防抗泡剂的泵油，在抗泡效果上有明显提高。

爱德华UL70真空泵油-方欧真空科技公司(图)由苏州方欧真空科技有限公司提供。“莱宝真空泵油、爱发科真空泵维修、爱德华真空泵”就选苏州方欧真空科技有限公司（www.fangouz.com），公司位于：苏州工业园区唯亭迎宾6号金怡苑9商幢107室，多年来，方欧真空科技坚持为客户提供好的服务，联系人：黎先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。方欧真空科技期待成为您的长期合作伙伴！