

安徽果框破碎机 圣欣机械公司

产品名称	安徽果框破碎机 圣欣机械公司
公司名称	顺平县圣欣机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市顺平县蒲上镇伍郎村
联系电话	13722288969

产品详情

- 1、通过调整工作台，实现多种刀片的磨削。由于果框破碎机刀片的种类较多，一台磨刀机如何适应多种刀片的磨切呢？全自动磨刀机通过调整工作台的角度就可以实现。操作工在调整工作台角度时，应先把紧固螺栓打开，调整适当的角度，后将紧固螺栓紧固。
- 2、不同刀片的材质、厚度、长度不同时，可将磨刀机上的行程开关调整到适当的距离，锁紧时应超出刀片长度，其超出范围以60—80mm为宜。
- 3、将砂轮仪移向刀片磨削时，应注意先检查刀片是否处于调整好的位子，然后再调垂直进刀磨削，如果出现不正常，应重新调整，直到正确为止。

选购果框破碎机前，首先人们务必搞清楚人们必须粉碎的塑胶材料，是硬塑胶还是软塑胶或塑料瓶子。针对不一样种类的塑胶，果框破碎机的刀台构造是不一样的。在粉碎瓶类塑料瓶子时，这种型塑胶含有延展性，在粉碎那时候不易开料粉碎，对于这类必须配备强制性开料设备，使其强制性开料粉碎，进一步提高生产量，替代人工服务去压料。圣欣塑料机械厂生产制造果框破碎机，质量承诺，热烈欢迎新顾客拨电话浏览购买！！

- 1、一套完整的塑料破碎、清洗生产线，一般配有输送带上料机、果框破碎机、洗料池、甩干提料机。电源启动时，应按照上述顺序，依次开启电源，产品接通电源后，需要手动转动飞轮，查看轴承是否运转正常，检查腔体内是否有上次破碎残余物料，需要将破碎腔内的杂物清理干净。
- 2、果框破碎机的动力驱动正常后，空转2-3分钟后，是否有异响，动刀转动稳定，输送带上料机转动正常，即可投放物料。