

混凝土输送泵型号 混凝土输送泵 华平机械混凝土泵图片

产品名称	混凝土输送泵型号 混凝土输送泵 华平机械混凝土泵图片
公司名称	邢台华平机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	15630977206

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台华平机械制造有限公司

混凝土输送泵性能特点

邢台华平机械制造有限公司为您介绍：

混凝土输送泵性能特点

- 1、采用三联泵拓沃系统、液压回路互不干扰，系统运行。
- 2、具有反泵功能，利于及时排除堵管故障，并可短时间的停机待料。
- 3、采用先进的S管分配阀，可自动补偿磨损间隙，密封性能好。
- 4、采用耐磨合金眼镜板和浮动切割环，使用寿命长。
- 5、长行程的料缸，延长了料缸和活塞的使用寿命。

混凝土输送泵的保养技巧

混凝土输送泵的保养技巧：1、定时(每10天或每50作业小时)在开机作业前排放油箱底部沉积水。2、液压油初次作业300小时应更换液压油，以后每作业600小时替换一次液压油，作业过程中发现液压油乳化、蜕变等应当即替换液压油。查看液压油油位，保持在油位计3/4以上，混凝土输送泵，不然应加注一样商标的清洁的液压油，主张选用过滤精度为20 μ 的过滤设备清洁液压油。查看油质：停机，30分钟后，用洁净的量杯接0.5L油，应是淡黄色透明，如油高度污染或有乳化、污浊景象，混凝土输送泵价格，或静置数小时后，底部有沉积，应当即换油。

混凝土输送泵使用注意事项：

润滑用的水泥浆或水泥砂浆应分散布料，混凝土输送泵图片，不得集中浇筑在同一地方。开始泵送时，混凝土泵应处于慢速、匀速运行的状态，混凝土输送泵型号，然后逐渐加速。同时应观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况，待各系统工作正常后方可以正常速度泵送。混凝土泵送工作尽可能连续进行，并可使混凝土缸在长度方向上的磨损均匀。

华平机械欢迎您的来电！

混凝土输送泵型号-混凝土输送泵-华平机械混凝土泵图片由邢台华平机械制造有限公司提供。邢台华平机械制造有限公司 (huapingjx.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华平机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾工业区，联系人：王占华。