

# 亚宇特轴承 菲亚特汽车分离轴承

产品名称	亚宇特轴承 菲亚特汽车分离轴承
公司名称	山东聊城亚宇特轴承厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市郑家镇温集
联系电话	15820049888

## 产品详情

检查时，可拆下离合器底盖，再踩下少许加速踏板，略微提高发动机转速。若响声有所增大，可观察有无火星。若有火星，则说明离合器分离轴承损坏。若火星呈一股一股窜出状，说明分离轴承滚珠破碎。若无火星，但出现金属破碎声，说明磨损过量。分离轴承在使用过程中受轴向载荷、冲击载荷以及高速旋转时的径向离心力的作用，此外，由于拨叉推力和分离杠杆的反力不在同一直线上，还形成扭转力矩。离合器分离轴承工作条件差，间断性地高速转动并承受高速摩擦，温度较高，润滑条件较差，无冷却条件。

汽车轮毂轴承的保养五：

(1) 后依次安装锁片、固定螺母、轮胎、防尘罩和装饰盖等零件。(2) 轮毂轴承调整好后，行驶一段里程（10km左右），停车检查，用于拭摸轮毂的温度，如果发热，为轴承调整过紧所致，应重新调整，适当放松轴承紧度。

汽车轮毂轴承的保养五：

(1) 后依次安装锁片、固定螺母、轮胎、防尘罩和装饰盖等零件。

(2) 轮毂轴承调整好后，44TKB2821汽车分离轴承，行驶一段里程（10km左右），停车检查，用于拭摸轮毂的温度，如果发热，为轴承调整过紧所致，应重新调整，适当放松轴承紧度。

汽车轮毂轴承的保养三：

(1) 检查轴承内径与轴颈的配合情况，配合间隙应不大于0.10mm测量轴颈时，应在垂直地面的上下两个部位（该处为磨损部位）测量。如果配合间隙超过规定的使用限度，应更换轴承，使之恢复正常的配合间隙。不允许在轴颈上打毛刺、麻点来缩小间隙。(2) 待所有零件都符合要求后，将内轴承涂抹润滑

脂后放入轮毂中。

亚宇特轴承-菲亚特汽车分离轴承由山东聊城亚宇特轴承厂提供。亚宇特轴承-菲亚特汽车分离轴承是山东聊城亚宇特轴承厂（[www.yayute.com](http://www.yayute.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：温维波。