

移动配煤机采购 赤峰移动配煤机 亚通机械诚信经营

产品名称	移动配煤机采购 赤峰移动配煤机 亚通机械诚信经营
公司名称	邯郸市肥乡区亚通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市肥乡区毛演堡乡孔寨村
联系电话	15227958882

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邯郸市肥乡区亚通机械设备有限公司

配煤机结构特点

板形框架结构，紧凑轻小；刚度大，稳定性好。安装维护简单方便；更换皮带方便，只要拆除秤体一侧支座，即可在悬臂状态下方便地更换环形带；具有卸料罩，避免在工作中粉尘飞扬，污染环境，也为现场安装提供了方便；全包形挡料板（裙边形皮带）结构，防止物料外溢，避免物料掉入皮带内造成设备故障。

我们亚通机械研发的配煤机，高产量、消耗低、可靠性强、易操作、行动方便、使用广泛，如果您有需要欢迎致电我们梁经理。

电子配煤机的工作原理

配煤机，配煤机跑车原因介绍：当清数配煤机积煤时，必需待皮带遏制后方可进行，尽量制止在皮带运行中对于配煤机的清数积煤，其原因是皮带在配煤机械车体爬坡段跑偏严重，磨擦护罩，造成配煤车跑车。

邯郸市肥乡区亚通机械有限公司视质量为生命，并一贯遵循对每一道工序负责，对每一台产品负责，所

以对于产品方面大家尽可放心，选择我们准没错！

在配煤机开机前要认真检查电源电缆是否刮卡、损坏，控制箱上的按钮是否损坏，移动配煤机械，变频器上的电位器是否打到零位，确认正常后方可启动。配煤机工作过程中，操纵职员应理顺滑线上电缆。配煤机启动时先启动主电机，移动配煤机批发价格，使叶轮转动后方可启动行走电机，赤峰移动配煤机，停机时先停行走电机，后停主电机。

电子配煤机，移动式配煤机，邯郸市肥乡区亚通机械设备有限公司。

移动配煤机采购-赤峰移动配煤机-亚通机械诚信经营由邯郸市肥乡区亚通机械设备有限公司提供。邯郸市肥乡区亚通机械设备有限公司（www.hdytjx.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亚通机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邯郸市肥乡区毛演堡乡孔寨村，联系人：梁经理。