

昆山盛兴跃通用设备 口罩机同步轮 苏州口罩机

产品名称	昆山盛兴跃通用设备 口罩机同步轮 苏州口罩机
公司名称	昆山盛兴跃通用设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇花苑路1188号
联系电话	18962656274

产品详情

皮带岗位的工作章程

- 1、作业中应遵守以下要点：不能让皮带带料停车，上冷料要单电振振料，不允许双电振开启，皮带拖辊处不能堆料，在卸车时不允许开电振。
- 2、每周一次调试皮带电振的连锁。
- 3、高位料仓料卸完后，要将卸料口篦子盖好，不得在无篦子或篦子损坏的料仓上行走，并作好记录。
- 4、清洁卫生时，必须将皮带及振动电源关闭，N95口罩机皮带，上下确认清楚，作好本班记录，室内及作业区的卫生要清理干净，创造和确保作业现场的良好环境。

皮带的输送知识介绍

(一)普通输送带

- 1、本产品由全棉帆布（CC）或维棉交织浸浆帆布（VC）经压延、成型、硫化等工序精制而成。
- 2、该产品适合于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品。
- 3、本产品适应不同使用条件的要求，苏州口罩机，可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构

。

注：

- 1、有特殊规格要求请来函或来人面洽。
- 2、上、下覆盖层厚度可按表中范围选用。
- 3、胶带宽度，覆盖层厚度和胶带长度偏差按国家标准GB/T4490-94要求执行。
- 4、纵向全厚度拉伸强度规格系列按GB/T7894-87执行。

使用工业传动皮带的时候，口罩机同步轮，有以下几点注意事项：

- 1、使用工业皮带，要避免物料覆盖住托辊，这样会使得回转不灵活的。另外，还要注意不要让漏料卡出现在了滚筒和胶带之间了。注意工业皮带之间的润滑，还要时刻观察其是否被油污给污染了。
- 2、工业皮带破损的时候，要及时进行修补，N95口罩机皮带现货供应，不然是会给传送造成很大的伤害的，在工业皮带使用过程中要避免它被机架、块状物料损坏，以免工业皮带出现破裂的情况。

昆山盛兴跃通用设备(图)-口罩机同步轮-苏州口罩机由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山盛兴跃通用设备有限公司（www.sxygpe.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!