

太阳能热水设备安装 太阳能热水设备 今朝阳

产品名称	太阳能热水设备安装 太阳能热水设备 今朝阳
公司名称	天津今朝阳科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区大港街福苑里综合服务楼东1号
联系电话	13820041986

产品详情

太阳能热水器安装注意事项

太阳能热水器安装注意事项：

- 3.管材选择。由于太阳能热水器内的水温可达95摄氏度以上，所以为了防止管材老化或者软化，应当选购的铝塑管为佳。尤其是不能使用聚保温材料，否则会使保温层产生很大的缝隙，终导致严重收缩变形。
- 4.固定支架。太阳能安装的时候，一般采用水泥墩、打膨胀螺栓亦或者是钢丝绳固定支架，当然需要更具自身屋顶的情况来选择的固定方式。
- 5.太阳板安装。如果将太阳能的反射板去除掉，那么整机的防风性能都会大幅度提高，太阳能热水设备价格，而且在安装的时候，把它与屋顶牢固地固定住，同样能够抗住台风侵袭。还有就是台风来临时，保证太阳能的水箱里面是满的，这样抗风性更强。
- 6.安装避雷措施。热水器安装前，太阳能热水设备厂家，应先将楼顶热水器旁边的避雷针有效地加高，使其高出热水器顶部半米以上，同时热水器水箱必须有效接地；室内出水口必须与地线等电位连接；雷雨时不使用热水器。

硅胶圈密封的太阳热水器

热水器结构：这里说的热水器结构是指集热管与水箱间的连接。目前市场上有两种，一种靠硅胶圈密封，另一种是铜套结构的金属密封。硅胶圈密封的太阳热水器：1、水箱不能承压配置的是全玻璃真空管，制作简单、生产成本低；2、维护不方便；3、抗恶化性能低，太阳能热水设备安装，高温易老化，容易漏水，一旦出现上述问题，整个太阳热水器就会瘫痪不能使用。靠铜套结构的金属密封太阳热水器就不会出现以上种种问题，因为它使用的是双壁热管真空管，太阳能热水设备，整机能承受压力，耐高温，金属铜套不易老化，使用维护都很方便，即使集热管损坏也可照常使用。

太阳能热水器从结构上来分可分为：普通式太阳能热水器和分体式太阳能热水器。

普通式：将真空玻璃管直接插入水箱中，利用加热水循环，使水箱中水温升高，是目前厂家都采用的。也是流行的常规的。该类热水器只有顶层能用，除非顶层用户和你楼下的关系特殊，而且屋顶的面积是有限的。

分体式：解决不是顶层用户也能使用太阳能热水器。分体式循环有2种，一种靠水自然循环，热交换效率低，远远不能满足用水要求；一种靠泵循环热交换，解决自然循环效率低的问题，用泵循环，可以明显改善水的热交换。

太阳能热水设备安装-太阳能热水设备-今朝阳(查看)由天津今朝阳科技发展有限公司提供。天津今朝阳科技发展有限公司（www.tjjinzhaoyang.com）在电力这一领域倾注了诸多的热忱和热情，今朝阳一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.tjjinzhaoyang.cn）还是从事光伏发电设备，天津光伏发电系统，天津光伏发电的厂家，欢迎来电咨询。