

安庆无油空压机 无油静音空压机 合肥华大通用

产品名称	安庆无油空压机 无油静音空压机 合肥华大通用
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

如何进行空压机部件的清洗保养

清洗温控阀

- (1) 温控阀的拆卸：温控阀的侧面有一侧盖，静音无油空压机厂，侧盖上有螺丝孔，找个合适的螺母拧入侧盖，然后用卡簧钳取出固定侧盖的卡簧，再用钳具拉刚才拧入的螺母，即可拿下侧盖及内部的所有部件。
- (2) 清洗温控阀：按清洗减荷阀的方法清洗温控阀所有部件。
- (3) 温控阀的组装：按拆卸的反步骤安装温控阀。
- (4) 温控阀整个清洗过程完成后放到一旁待装入空压机。

防超压启动：严禁超压使用，无油静音空压机，出厂时已设定空压机使用压力为8BAR，安全泄压 8.8BAR，否则会使储气罐的危险。油滤不好辨认质量的好坏，主要看使用的时间来判断，如果没有到的时间提前报警堵塞或是油压小，排气温度过高，这些有大部分原因是油滤堵塞所引起的，无油空压机品牌，

螺杆空压机油是空压机的血脉，没有好的油品，空压机基本是无法运行的。我们都知道空压机厂家是不生产螺杆空压机油的，安庆无油空压机，如何进行空压机部件的清洗保养，拆开进出油管；注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷（反冲效果较好）；用干空气吹干或用脱水油除水；经压缩机压缩后的油气混合物，通过压缩机排口进入油气分离器，把润滑油从压缩空气中分离出来，从而获得洁净的压缩空气。

速度式：是靠气体在高速旋转叶轮的作用，得到较大的动能，随后在扩压装置中急剧降速，使气体的动能转变成势能，从而提高气体压力。速度式主要有离心式和轴流式两种基本型式。容积式：是通过直接压缩气体，使气体容积缩小而达到提高气体压力的目的、容积式根据气缸测活塞的特点又分为回转式和往复式两类。回转式：活塞作旋转运动，活塞又称为转干，转子数量不等，气缸形状不一。回转式包括有转子式、螺杆式、滑片式等包括活塞式空压机。

安庆无油空压机-无油静音空压机-合肥华大通用(推荐商家)由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。安庆无油空压机-无油静音空压机-合肥华大通用(推荐商家)是合肥华大通用工业节能技术有限公司(www.hfhdy.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陆经理。