

高温冷干机生产厂家 济南德邦 安徽冷干机

产品名称	高温冷干机生产厂家 济南德邦 安徽冷干机
公司名称	济南德邦机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳县济阳街道八里社区西首
联系电话	18853171983

产品详情

冷干机在运行的过程中它的外壳表面可能会发生结霜现象，那么冷干机压缩机为什么结霜呢？这是因为冷干机压缩机在运行的过程中，低压腔一侧的钢制外壳的温度很低，如果冷干机压缩机的外壳温度低于当时环境空气的时候，环境中的水蒸气就会在冷干机压缩机的外壳上面结成霜，不锈钢冷干机厂家，所以当环境中的湿度大的时候空气中的水分也就多，也更容易使冷干机压缩机的外壳上面结霜，所以冷干机压缩机外壳上面结霜也与环境空气的湿度也是有一定关系的。

另外如果发现冷干机压缩机外壳上面结霜了，我们需要重视起来，认真检查，安徽冷干机，严格按照要求运行，并且做好后期的保养工作，定期给冷干机压缩机保养维护，不放过一点细节。

济南德邦机电设备有限公司，位于泉城——济南，是一家从事空气分离制氮及配套设备的研制，开发的高科技企业。公司汇集了机械、电器、气体工艺等众多协作化、率的专业技术精英，具有综合产品开发能力。同时拥有一批经验丰富、专业水平高的设计、售后服务队伍。公司的各种纯度的制氮系统广泛应用于石油、化工食品、冶金、电子、金属热处理、煤矿、电缆、玻璃等领域，起到了防爆、防燃烧、防氧化等作用，为客户的安全生产提供了可靠的保障。我们将不断完善售后服务、改善设备工艺、加强质量管理，为用户提供更出色的产品和服务。从概念到产品，我们提供适合您的解决方案。

(一)每班观察记录仪表值4次

- 1、压缩空气进出口压差不超过0.035Mpa;
- 2、蒸发压力表0.4Mpa-0.5Mpa;
- 3、高压压力表1.2Mpa-1.6Mpa

(二)经常观察排水、排污系统

- 1、浮球排水器一周左右清洗一次

2、排污管每星期排污一次

电子式排水器清洗方法:

- a. 将自动排水器前面球阀关闭;
- b. 松开上端固定螺母拿出定时线圈清洗过程中线圈始终不能接触到水否则线圈会烧掉;
- c. 拔掉软管拧松排水器阀体将排水器内压缩空气放空;
- d. 卸下阀芯擦拭干净;
- e. 将阀体拧回原位前端球阀轻轻打开一点用压缩空气将排水系统内杂质、水油排空;用抹布擦净阀体;
- f. 将阀芯、定时线圈按原位装回;再装上软管打开前端球阀

(三)经常观察冷却水系统、压缩空气系统进口温度

- 1、冷却水水温2~32 ;
- 2、水压0.15~0.3Mpa;
- 3、压缩空气进气温度一般应 45 (以手摸进气管不烫为宜)特殊除外
- 4、冷却水应保持清洁Y型过滤器半个月清洗一次水质好每月一次;水冷凝器每年清洗一次(具体视水质而定)风冷凝器每个月清洗一次;

风冷凝器清洗应尽量避免压shang风冷凝器翅面

风冷凝器周围应保证足够空间通风散热不能太阳光直射下工作;定期用压缩空气清除表面积灰清洗用压缩空气流量、压力不可太大

壳管式水冷凝器清洗:关闭冷却水进出口打开未接管端盖端盖外部和垫片只需用水清洗;铜管内部用气体、水或连有抹布棍子清洗;清洗时应注意用力不可太大以免弄破内部铜管

(四)经常观察制冷系统

- 1、压缩机每天至少用手触摸一次正常为冰凉、结霜;
- 2、干燥过滤器每一星期用手摸两侧温差温差不宜很大(进口热、出口凉则需要更换);
- 3、若发现压缩机有异常声音及发热应尽快与售后服务联系

(五)检查电器控制系统:吹扫灰尘紧固接线端(必须不带电下进行)

(六)外表保养

定期用干净毛巾擦除设备表面油污、尘埃清除安装冷干机、空压机地面灰尘及油污保持环境整洁。

济南德邦机电设备有限公司，位于泉城——济南，是一家从事空气分离制氮及配套设备的研制，开发的

高科技企业。公司汇集了机械、电器、气体工艺等众多协作化、率的专业技术精英，具有综合产品开发能力。同时拥有一批经验丰富、专业水平高的设计、售后服务队伍。公司的各种纯度的制氮系统广泛应用于石油、化工食品、冶金、电子、金属热处理、煤矿、电缆、玻璃等领域，起到了防爆、防燃烧、防氧化等作用，大型冷干机价格，为客户的安全生产提供了可靠的保障。我们将不断完善售后服务、改善设备工艺、加强质量管理，为用户提供更出色的产品和服务。从概念到产品，我们提供适合您的解决方案。

冷冻式干燥机在行业中的发展有相当的地位，其技术水平也是相当的成熟。压缩空气经过冷冻式干燥机传来的压缩空气中有时候看的到有水珠但是有时候又没有，正常情况下空气中的水分与空气温度是成正比的，所以温度下降了空气中的水分就析出了水珠的形成必须与管道有关系啊，没足够时间降温哪来的水分，是空气中的水分太多，超过冷冻干燥机的能力所致，天气干燥时就没有了；

冷干机一般可以达到5度的压力露dian，就是温度5度以上没有可见水排出，但是由于前段的排水有问题，试液态的水进入冷干机或者前端的含水量大了，超过机器的处理能力了后端会有水，理论和管路长度关系不大，和温度及变压有一定关系。

冷冻式干燥机里怎样判断缺少氟利昂，运行时用手摸压缩机，高温冷干机生产厂家，烫手以下的位置为氟液位置，停机时夏季冷媒低压7-10公斤，冬季4-6公斤；直接的方法就是压缩机出口处气管结霜。

干燥机开机后为什么会瞬间跳闸呢？

主要愿意可能是是接线漏电或者热保护电流设定值太小，检查下线路，还有跳闸以后重新开机试试市面反应啊。可以试试不用的干燥机，这样就不会跳闸了。

高温冷干机生产厂家-济南德邦(在线咨询)-安徽冷干机由济南德邦机电设备有限公司提供。济南德邦机电设备有限公司（www.debangair.cn）有实力，信誉好，在山东 济南 的气动工具等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进济南德邦和您携手步入辉煌，共创美好未来！